

Használati útmutató

Helyezze bele a fogantyút az adapter nyomtatással jelölt részén található nyílásba, a széles kiemelkedés beillesztésével az adapter lábainak réseibe. Helyezze az adaptert az indukciós lap közepére. **Válassza mindig a megfelelő méretű főzőlapot, hogy az adapter átmérője minél inkább megegyezzen az edény aljának átmérőjével.**

Vegye le a fogantyút, és helyezze rá az adapterre az edényt. Az edény aljának ugyanakkora vagy nagyobb átmérőjűnek kell lennie, mint az adapter felülete. **A 12 cm átmérőjű adaptert használhatja kisebb átmérőjű edények rövid melegítésére, mint pl.: a PALOMA kávéfőzők és has.**

Kapcsolja be a főzőlapot a kívánt teljesítményre, a maximum teljesítmény kb. 80%-áig használja (1-től 10-ig terjedő skálán maximum 8-as szinten).

Miután befejezte a főzést, kapcsolja ki az indukciós főzőlapot, távolítsa el az adapterről az étellel teli főzőedényt, helyezze bele az adapterbe a fogantyút, majd ha kihűlt, tegye át hőálló alátétre.

Figyelmeztetés

Sose melegítse úgy az adaptert, hogy nincs rajta étellel teli fazék.

Az adaptert mindig fogantyúval használja, főzés alatt és után is.

Az adapter használat közben megváltoztatja a színét, ez a változás nem a termék hibája, így reklamáció tárgya sem lehet!

FIGYELEM: használat után az adapter hosszú ideig forró marad, fennáll az égési sérülés veszélye.