

Használati útmutató

Első használat előtt mossa el és szárítsa meg, a tapadásmentes bevonatot vékonyan kenje be étolajjal vagy zsírral. Az üres edényt ne melegítse fel, alacsony vagy közepes hőfokon főzzön. Használjon hőálló műanyag vagy fa konyhai eszközöket, melyek nem károsítják a tapadásmentes bevonatot, ne használjon fém eszközöket és éles tárgyakat. Soha ne szeleteljen közvetlenül az edényben! Hagyományos tisztítószerekkel mossa el, ne használjon maró hatású vegyszereket, súrolót, szemcsés tisztítószereket és hasonlókat. Mosogatás előtt hagyja kihűlni, erős szennyeződés esetén áztassa be. Minden ismert típusú tűzhelyen – villany-, gáz-, üvegkerámia és indukciós tűzhelyeken is alkalmazható, mosogatógépben is mosható.

3 év garancia. A garancia nem vonatkozik olyan károsodásokra, melyek a használati utasítással ellentmondásos használatból kifolyólag keletkeztek valamint a tapadásmentes bevonat mechanikus károsítására - karcolások és hasonlók.