

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DELÍCIA habarásra szolgáló üveg

LEÍRÁS

1. Szifon
 2. Fej
 3. 3 díszítőfej
 4. Csavar díszítőfejekhez
 5. Adagoló nyomókar
 6. Adagoló szelep
 7. Töltőszelep
 8. Tok patronhoz
 9. Szilikon tömítés
10. Kefe

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az első használat előtt mossa el a termék minden részét meleg folyó víz alatt és szárítsa meg őket.

TEJSZÍN ÉS PATRONOK

A tejszínhab elkészítéséhez a 0.25 l térfogatú szifonban használjon **1 csomag hűtött tejszínt habarásra (250 ml) és 1 tejszínhab patron**.

A tejszínhab elkészítéséhez 0.5 l térfogatú szifonban használjon **2 csomag hűtött tejszínt habarásra (2 x 250 ml) és 1 patron**.

A DELÍCIA tejszínhab szifonban való elkészítéséhez használja a **Tescoma tejszínhab patron** (term.sz. 630548) vagy egyhasználatos tejszínhab patronokat N2O töltettel. A patronokkal bányon mindig alapos elővigyázattal, tartsa be a gyártó biztonsági előírásait.

TEJSZÍNHAB ELKÉSZÍTÉSE

A lehető legkiválóbb minőségű és megfelelő sűrűségű tejszínhabért öblítse ki a szifont jeges vízzel a tejszínhab elkészítése előtt.

A tejszínnel megtöltött szifonra csavarja fel a fejet és húzza be, a behúzásnál ne fejtessen ki túl nagy erőt. A csavarra **csavarozza fel a kiválasztott díszítőfejet (1. ábra)**.

A szifont fordítsa fejjel lefelé és a **tokot a behelyezett patronnal csavarozza fel a töltőszelepre (2. ábra)**.

A tokot lazán húzza be, míg a gáz a patronból nem áramlik át a szifonba. Azután a szifont fordítsa fejjel felfelé és **5-10 szer rázza meg a tejszínhab kívánt sűrűsége szerint (3. ábra)**.

Jó ötlet: Ha tartósított tejszínből készít tejszínhabot vagy gyümölcs szörppel ízesített tejszínhabot, a szifont többször rázza meg.

ÍZESÍTETT TEJSZÍNHAB

Az ízesített tejszínhab elkészítéséhez csak olyan hozzávalókat használjon, melyek maradék nélkül szétolvadnak a tejszínben, pl. gyümölcs szörpöket és rostmentes gyümölcslét, porcukrot vagy olvadó kakaót. Ezeket a hozzávalókat a tejszínben **előre jól keverje szét** és a szifonba töltés előtt bizonyosodjon meg, hogy a kialakult állag **nem tartalmaz csomókat, kemény darabokat stb.**

Figyelmeztetés: Az ízesített tejszínhab elkészítésénél ne használjon olyan hozzávalókat, melyek eltömíthetik az adagoló szelepet, pl. rostos gyümölcslét, magokat és has.

TEJSZÍNHAB TÁLALÁSA

A szifonról távolítsa el a tokot a patronnal, az üveget fordítsa fejjel lefelé és **az adagoló nyomókar laza nyomásával díszítse az ételt vagy italt tejszínhabbal (4. ábra)**.

TEJSZÍNHAB TÁROLÁSA

Az el nem fogyasztott tejszínhabot tárolhatja lezárt szifonban a tejszín csomagolásán feltüntetett lejárás idejéig. A tejszín hűtőbe helyezése előtt a

fejről távolítsa el a díszítőfejet, mossa meg folyó víz alatt, csavarja vissza és a **szifont helyezze a hűtőbe (5. ábra).**

Figyelmeztetés: A tejszínhabot mindig álló helyzetben tárolja a hűtőben.

Az ízesített tejszínhab tálalása előtt a szifont lágyan rázza meg a következő tálalás előtt, az ízesített tejszínhabbal töltött szifont már ne rázza.

SZIFON FELNYITÁSA

A szifont mindig **teljes kiürítés után** nyissa fel. Az adagoló kar ismételt nyomásával bizonyosodjon meg, hogy a szifonból minden tejszínhab elfogyott, a díszítőfejből nem jöhet sem tejszínhab, sem gáz. A tartalom teljes felhasználása után a fejet csavarja le a szifonról.

TISZTÍTÁS

A fejről távolítsa el a díszítőfejet és annak csavarját és vegye ki az adagoló szelepet.

Az adagoló szelepet tisztítsa meg **minden használatot követően és alaposan öblítse le folyó víz alatt (6. ábra).**

A díszítőfejet a csavarral szükség esetén **a hozzáadott kefével tisztítsa meg.**

A szifont szétszedve tisztítsa, ne használjon homok alapanyagú tisztítószeret, éles tárgyakat, drótot, sem agresszív kémiai anyagokat.

A DELÍCIA tejszínhabszifont **ne mossa mosogatógépben!**

TÁROLÁS

Az üres szifon tárolásánál a következő használat előtt a fejet csak részlegesen csavarja fel, **ne húzza be.**

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A DELÍCIA tejszínhab szifont alapos odafigyeléssel kezelje és használja. A tejszínhab elkészítését ne bízza gyerekekre, sem korlátolt képességekkel rendelkező személyekre. A tejszínhab szifon kezelésénél ne fejtessen ki túl nagy erőt.

Ha a patronok behúzása után a gáz nem áramlik át a PATRONBÓL a szifonba, azt jelenti, hogy károsodott vagy használt patronnal rendelkezik. A tokot csavarozza le és az alkalmatlan patron cserélje újra. Ha gáz szívárog a fej és a szifon közötti térből, azt jelenti, hogy a fejet nem csavarta be rendesen vagy a szilikonos tömítés károsodott. A gáz teljes kiengedése után csavarozza le a fejet, ellenőrizze le a szilikonos tömítést és a fejet húzza be.

A habszifont ne nyissa ki, míg a tartalma teljesen nem ürült ki. Ha az adagoló szelep eltömődik, a fejet ne távolítsa el, a szifont állítsa lapos felületre és várjon néhány percet, míg a tartalma nem ülepedik le a szifon aljára. Azután ismételt nyomja meg az adagolókart, míg a szelep átjárhatósága nem újul meg. Ha a szelep továbbra is eltömődött, a szifont ne nyissa fel, hanem kézbesítse a Tescoma szervizközpontjába.

A habszifont ne helyezze mikrohullámú sütőbe, fagyaszűtőbe, sem mosogatóba, ne tegye ki közvetlen hőforrásnak.

Használjon kizárólag Tescoma márkájú pótalkatrészeket, a pótalkatrészeket kérvényezze a saját eladójánál.

A károsodott vagy helytelenül működő habszifont ne használja, egyedül ne javítsa, forduljon a Tescoma szervizközponthoz, melynek jegyzékét megtalálja a www.tescoma.com weboldalon.

3 év garancia

Erre a termékre 3 év garancia nyújtott, melynek időtartama a vétel napján kezdődik.

A garancia érvényét veszíti a következő esetekben:

- a terméket a használati utasítástól eltérő módon használta
- a károsodást ütés, esés vagy szakszerűtlen kezelés okozta
- a terméken jogtalan javítást és változtatásokat hajtottak végre.
- a termékhez nem meghatalmazott pótalkatrészeket használtak.

Jogos reklamáció esetén forduljon, kérem a saját eladójához, vagy a szervizközpontok bármelyikéhez, melyeknek jegyzékét megtalálja a www.tescoma.com weboldalon.