

Használati utasítás

Leírás

1. Kijelző T1, T2, T3
2. Az időzítő indítása és leállítása
3. Időzítő kiválasztása T1, T2, T3
4. Az idő beállítása
5. Elemtartó
6. Mágnesek
7. Állvány

Első használat előtt

Csavarja le az elemtartó fedelét egy alkalmas eszközzel, távolítsa el a szállítási biztosítékot és helyezze vissza a fedelet a helyére (1).

Bekapcsolás

Nyonja meg az időzítő bármelyik gombját.

Időzítő T1, T2, T3

A T1, T2 és T3 időzítőt használhatja egyidőben vagy akár külön-külön is.

Az időzítő kiválasztása

Nyonja meg a „T1” gombot (2).

A beállított idő mérése – visszaszámlálás

A „+” vagy a „-” gombok segítségével állítsa be a kívánt időt. Ha a gombot hosszan lenyomva tartja, a számok gyorsabban változnak. A beállítható időzítés 0:30 és 99:30 perc közötti, 30 másodperces lépésekkel.

Nyonja meg az „Időzítés indítása” gombot. Így a T1 időzítő elkezd mérni a beállított időt, lejártával megszólal az egy percre tartó hangjelzés (3).

Az idő mérése

Kapcsolja be az időzítőt, válassza a T1-et és nyomja meg az „Időzítés indítása” gombot. Az időzítő elkezd mérni az időt 00:00-tól 99:59 percre, az idő lejártával megszólal az egy percre tartó hangjelzés.

Az időzítő leállítása

Az „Időzítés indítása” gombbal bármikor leállíthatja és újraindíthatja az időzítőt.

Az időzítő kinullázása

Egyidejűleg nyomja le a „+” és a „-” gombot (4).

A hangjelzés kikapcsolása

Bármelyik gomb megnyomásával némíthatja a hangjelzést.

Egyidejű időmérés

A 3 különböző időintervallum méréséhez használja a T2 és T3 időzítőket ugyanúgy, mint a T1-et.

Kikapcsolás

Tartsa hosszan lenyomva az „Időzítés indítása” gombot, míg az időzítő kikapcsol. Ha az időzítőt nem kapcsoljuk ki manuálisan, egy idő után automatikusan is kikapcsol.

Elemcsere

Az ACCURA időzítőhöz tartozik egy 3V-os CR2032 típusú elem. Ha az elem lemerült, cserélje ki újra. Használjon minőségi, CR2032 típusú, lítiumos elemeket. A használt elem nem háztartási hulladék, de visszagyűjthető és újrahasznosító, leadható az arra kijelölt helyeken.

Tisztítás és tárolás

Szükség esetén törölje át az időzítőket nedves törlőronggyal, és szárítsa meg, ne tisztítsa folyó víz alatt, valamint mosogatógépben sem! Ha az időzítőt hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, és tárolja őket külön.

Figyelmeztetés

Az időzítőt ne használja közvetlen hőforrás közelében és párás, nedves helyen. Ne használja elektromágneses mezőt létrehozó berendezések közelében, pl. mikrohullámú sütő, mobiltelefon stb.

3 év garancia

Ez a termék az értékesítés napjától számított, 3 éves garanciával rendelkezik.

A garancia az alábbi esetekre nem vonatkozik:

- a termék a használati utasításnak nem megfelelően volt használva
- a meghibásodás ütés, esés, hanyagság következtében keletkezett
- a terméken jogosulatlanul hajtottak végre javításokat és változtatásokat