

Használati utasítás

Leírás

1. Behajtható érzékelő
2. Kijelző
3. Bekapcsoló gomb
4. °C / °F kiválasztása
5. Elemfedő lap

Méréshatár

-50 / 300 °C, -58 / 572 °F

Első használat előtt

Egy alkalmas tárgy segítségével csavarozza ki az elemfedő lapot, vegye ki a biztosítékot és helyezze vissza a lapocskát (1).

Bekapcsolás

Nyomja meg a "hőmérő bekapcsolása" gombot, a kijelzőn megjelenik az aktuális hőmérséklet Celsius-fokban (2).

Ételek és italok hőmérsékletének mérése

Hajtsa ki a rozsdamentes érzékelőt, merítse vagy szűrje az ételbe úgy, hogy a tű hegye a lehető legközelebb kerüljön az étel vagy az ital közepéhez. Várjon, míg a hőmérséklet megállapodik a kijelzőn (3). Az érzékelő beszúrásához ne fejtessen ki túlzott erőt. Ne hagyja a hőmérőt az ételben vagy az italban, a mérés befejeztével azonnal vegye ki belőle.

A mért hőmérséklet megőrzése

Miután megállapodott a hőmérséklet, újra nyomja meg a "hőmérő bekapcsolása" gombot. A kijelzőn megjelenik a "H" felirat, és a mért hőmérséklet a kijelzőn marad, hogy könnyedén leolvasható legyen (4). Ezt a funkciót felülírhatja, ha újra megnyomja a "hőmérő bekapcsolása" gombot.

°C / °F kiválasztása

Nyomja meg a "°C / °F" gombot a hőmérő alján. A kijelzőn megjelenik a °F felirat és a hőmérő Fahrenheit-fokban fog mérni (5). Következő bekapcsoláskor a hőmérő az utoljára beállított egységben mér.

Kikapcsolás

Tartsa lenyomva a "hőmérő bekapcsolása" gombot, míg a hőmérő ki nem kapcsol. Ha nincs használatban, kis idő múlva automatikusan kikapcsol.

Karbantartás és tárolás

A rozsdamentes behajtható, érzékelőt hagyományos tisztítószerrel tisztítsa. Ne használjon agresszív vegyi anyagokat és éles tárgyakat. Ha szükséges, törölje le a hőmérőt nedves kendővel. Ne tisztítsa mosogatógépben. Behajtott érzékelővel hordozza és tárolja.

Elemcsere

A hőmérőben egy LR44 típusú elem található. Ha a kijelzőn a lemerült elem szimbóluma jelenik meg, cserélje ki az elemet. Használjon minőségi, LR44 típusú elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a hőmérőt, vegye ki belőle az elemet, és külön tárolja. A használt elem nem háztartási hulladék, visszagyűjtő pontokon adja le.

Figyelmeztetés

Ne használja a hőmérőt elektromos, gáz, légkeveréses, és mikrohullámú sütőkben és elektromágneses sugárzást generáló berendezések közelében pl. mikrohullámú sütő, mobiltelefon stb. Abban az esetben, ha a hőmérő működési zavarait elektromágneses sugárzás okozza, távolítsa el a zavar forrását, és kapcsolja ki a hőmérőt, majd újra kapcsolja be. Gyermekektől elzárva tartandó.

3 év garancia

Ez a termék az értékesítéstől számított 3 év garanciával rendelkezik. A jótállás az alábbi esetekre nem vonatkozik:

- a termék a használati utasításnak nem megfelelően volt használva
- a hibákat ütés, esés vagy szakszerűtlen kezelés okozta
- a terméken jogosulatlanul hajtottak végre javításokat és változtatásokat.