

Digitális konyhai mérleg ACCURA 5.0 kg

Használati utasítás

Leírás

1. Mérőfelület
2. Kijelző
3. Bekapcsolás/kikapcsolás
4. Tára funkció
5. Gramm/uncia
6. Elemfedő lapocska

Méréshatár/beosztás

1 – 5000 g / 1 g

Első használat előtt

A behelyezett elemről távolítsa el a biztosítékot (1).

Bekapcsolás

A mérleget helyezze egyenes felületre és nyomja meg a „*bekapcsolás szimbólumot*”. A kijelzőn megjelenik a „0 g” felirat, a mérleg készen áll a grammban való mérésre (2).

Vigyázat! Ha a bekapcsolás után a kijelzőn az „*unSE*” felirat jelenik meg, a mérleg nincs stabil helyzetben. Kapcsolja ki a mérleget, helyezze át egyenes felületre és újra kapcsolja be.

Mérés

Helyezze a mérlegre a megfelelő mérőedényt, nyomja meg a „*TARE*” gombot és nullazza ki a kijelzőt (3). Az edénybe helyezze bele az ételmiszert, a kijelzőről leolvasható a súlya. További alapanyagok hozzáadása után a kijelzőn az alapanyagok összsúlya látható. Ha túllépi a mérleg terhelhetőségét a kijelzőn az „*EEEE*” felirat jelenik meg.

Hasznos tipp: A megfelelő méretű és konzisztens alapanyagok egyenes az üvegfelületre helyezve mérhetőek.

Tára funkció

Hagyja az edényben a már lemért alapanyagot és nyomja meg a „*TARE*” gombot. Helyezze az edénybe a következő alapanyagot, a kijelző kijelzi a súlyát. Így lehet fokozatosan lemérni több alapanyagot egészen a megengedett 5 kg terhelhetőségig (4). Ha túllépi a mérleg terhelhetőségét, a kijelzőn megjelenik az „*EEEE*” felirat.

Mértékegység beállítása

Nyomja meg a mérleg „*g/lb*” gombját (5). A kijelzőn megjelenik „*0.000 lb*” felirat, a mérleg készen áll a fontban való mérésre. A következő bekapcsoláskor a mérleg az előzőleg beállított mértékegységben fog mérni.

Kikapcsolás

Tartsa ujját a „kikapcsolás” gombon és kapcsolja ki a mérleget. A mérleg automatikusan kikapcsol, ha nincs használatban.

Elemcsere

Az ACCURA digitális konyhai mérleghez tartozik egy 3V-os CR2032 típusú elem. Amennyiben a kijelzőn megjelenik a lemerült elem jele „+”, cserélje ki az elemet. Használjon minőségi, CR2032 típusú, lítiumos elemeket. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a mérleget, vegye ki belőle az elemet és külön tárolja. A használt elem nem háztartási hulladék, hanem leadható visszagyűjthető pontokon.

Tisztítás

A mérőfelület tisztítására alkalmazzon üvegtisztító szert. A mérleg többi részét törölje át nedves törülközővel. Tisztításkor ne használjon mosogatószeret, maró hatású és homok alapú készítményeket. **A mérleget ne tisztítsa folyó víz alatt és mosogatógépben sem!**

Figyelmeztetés

Ha túllépi a mérleg terhelhetőségét, a kijelzőn megjelenik az „*EEEE*” felirat. Ebben az esetben vegye le az ételmiszert a mérlegről és csökkentse a mennyiségét. Az ételmiszerek összömege nem haladhatja meg az 5 kg-ot.

A mérleget ne tartsa párás, nedves és magas hőmérsékletű helyen. Az üveg mérőfelületre ne tegyen forró edényeket, forró ételeket, vegyszereket stb.

Ne használja a mérleget elektromágneses mezőt létrehozó berendezések közelében, pl. mikrohullámú sütő, mobiltelefon stb. Az elektromágneses sugárzás okozta hibás működés esetén távolítsa el a zavar forrását. Kapcsolja ki a mérleget és ismét kapcsolja be.

3 év garancia

Ez a termék az értékesítés napjától számított, 3 év garanciával rendelkezik, amennyiben a használati utasításnak megfelelően volt használva.

A garancia az alábbi esetekre nem vonatkozik:

- a termék a használati utasításnak nem megfelelően volt használva
- a hibák ütés, esés, hanyagság következtében keletkeztek
- a terméken jogosulatlanul hajtottak végre módosításokat és változtatásokat