

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LEÍRÁS

- 1 A kávéfőző alsó része
- 2 A kávéfőző felső része
- 3 Kávé tároló
- 4 Biztonsági szelep
- 5 Szilikon tömítés
- 6 Szűrő
- 7 Nyél és a fedő fogantyúja

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

A kávéfőző minden részét mossa el meleg vízzel és szárítsa meg. Az első felszolgálat előtt készítsen a kávéfőzőben két eszpresszót, amelyeket nem fogyaszt el. Minden használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a kávéfőző teljes, tehát benne van a kávé tároló, a szilikon tömítés, a szűrő és a biztonsági szelep.

A KÁVÉFŐZŐ FELTÖLTÉSE

A kávéfőző alsó részét tölts meg hideg vízzel úgy, hogy a felszíne pontosan a biztonsági szelep alsó szélé alatt legyen. Helyezze be a kávé tárolót, tölts fel őrölt kávéval, és oszlassa el a tároló felső széléig, a kávé ne nyomkodja le.

Távolítsa el az őrölt kávé maradékait a kávéfőző alsó részének széléről, a kávéfőző alsó részére csavarja rá a felső részt majd húzza be, a behúzásnál ne nyomja meg a nyelet.

Figyelmeztetés: A PALOMA kávéfőzőben készített eszpresszó kávéhoz ne használjon túlságosan finomra őrölt kávé.

A KÁVÉ ELKÉSZÍTÉSE

Állítsa a kávéfőzőt a bekapcsolt tűzhelyre. A gáztűzhelyen történő főzésnél figyeljen oda, hogy a lángok ne ériék el a kávéfőző belsejét. Amint a kávéfőző felső része megtelik kávéval, vegye le a kávéfőzőt a tűzhelyről, és öntse csészébe a kávé.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

A kávéfőzőt mindig csak teljesen kihűlve tisztítsa. A szétszedett kávéfőzőt a felhasznált kávé kiöntése után mossa el folyó, meleg víz alatt, mosogatószer használata nélkül. A tisztításhoz ne használjon fém eszközöket, agresszív kémiai anyagokat, sem pedig homok alapú tisztítószerket. Ne tisztítsa mosogatógépben!

A kávéfőzőt szárazon tárolja, az alsó és felső részét csavarja szét, de ne húzza be!

FIGYELMEZTETÉS

A kávéfőzőt soha ne melegítse üresen, a kávé elkészítéséhez tiszta, hideg vizet használjon. A kávéfőzőt ne használja más italok készítésére, mint az eszpresszó kávé (pl. kakaó, instant kávé, cikória, koffeinmentes kávé, stb.)

A forró kávéfőzővel történő manipuláció során csak a hőálló, műanyag részeket érintse meg – a nyelet vagy a fedő fogantyúját.

Rendszeresen ellenőrizze a kávé tartót, a szilikon tömítést és a szűrőt. Ha ezek a részek sérültek vagy nem működnek, azonnal cserélje ki őket, az eredeti PALOMA kávéfőző tartozékait megtalálja üzleteinkben.

Rendszeresen tisztítsa a középcsövet is – a kávéfőző felső részéből távolítsa el a szilikon tömítést és a szűrőt, és a középcső belsejét öblítse át vízzel.

Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági szelep működését, a megfelelő fém tárggyal nyomja meg a biztonsági szelep közepén található nyílást, a szelep közepén található golyónak vissza kell ugnia. Ha a szelep nem működik, ne javítsa meg, forduljon a Tescoma szervizközpontokhoz (a központok listája a www.tescoma.com oldalon található).

3 éves garancia

Erre a termékre az eladás napjától számítva 3 éves garanciát biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a használati útmutató szerint volt használva
- a sérülések ütésből, esésből vagy szakszerűtlen kezelésből származnak
- a terméken nem engedélyezett javítások és változtatások mentek végbe
- a terméken nem engedélyezett pótalkatrészek voltak alkalmazva

Jogos reklamáció esetén forduljon az eladóhoz vagy valamelyik szervizközponthoz a www.tescoma.com oldalon található lista alapján.