

PRESIDENT elektromos fűszer- és sóőrő

Használati útmutató

Jellemzés

Kiválóan alkalmas a bors, só, szárított kakukkfű, rozsmaring őrlésére. Első osztályú rozsdamentes acélból és ellenálló műanyagból készült, első osztályú kerámiaőrő mechanizmussal ellátott, beállítható őrősdurvasággal és hajtómotorral. A fedő a fűszermaradékok, felfogására szolgál. A 4 db 15 V- os AA kategóriás ceruzaelem nem része a csomagolásnak.

Leírás

1. Őrlő gomb
2. Rozsdamentes acél test
3. Elemtároló
4. Fűszertároló
5. Töltőnyílás
6. Az őrés durvaságának irányítója
7. Fedő

Az első használat előtt

A rozsdamentes acél testet válassza le az őrőről az óramutató járásának irányával ellentétesen.

Az elemek tartóját válassza le a fűszertárolóról az óramutató irányával ellentétesen elfordítva.

Szórjon a töltőnyílásba a felső szélről max. 0,5 cm-es távolságig fűszert (kb. 20 g).

Az elemek tárolóját helyezze a fűszertároló fém tengelyére, és nagyon könnyedén forgassa el az óramutató irányával ellentétesen addig, amíg mindkét alkatrész össze nem kapcsolódik, kattan.

Az elemek tartójába helyezzen 4 db AA kategóriás 1.5 V-os ceruzaelemet (+/-) jelzéssel. Kizárólag minőségi ceruzaelemet használjon hiteles gyártótól.

Az őrő rozsdamentes acél testét helyezze vissza, és forgassa el az óramutató járásával megegyezően addig, míg le ne záródik, nem kattan.

Az őrés durvaságának beállítása

Fordítsa az őrőt a fedővel felfelé, válassza le a fedőt, és a kerek irányító elforgatásával állítsa be a kívánt őrési durvaságot.

A durvább őrés érdekében, forgassa el az irányítóval az óramutató járásával ellentétesen – lazítsa ki, a finomőrés érdekében az óramutató járásával megegyezően fordítsa el – húzza be.

Az őrés durvaságának irányítóját soha ne húzza be teljesen, az őrő nem fog őrölni, és az őrő mechanizmus megsérülhet. Az őrés durvaságának irányítóját soha ne csavarja ki teljesen, ne lazítsa ki.

Abban az esetben, ha az őrő mechanizmus a ki- és becsavarásnál nem reagál, nyomja meg nagyon röviden az őrés gombot.

Használat

Válassza le a szennyeződések felfogására szolgáló fedőt, helyezze az őrőt az étel fölé, majd nyomja meg az őrés gombot. A gombot tartsa lenyomva az étel friss őrölt fűszerekkel történő megízesítéséig.

Figyelem! Az őrő nem használható olajos fűszerek őrlésére, mint pl. a kömény, lenmag vagy a nedves fűszernövények.

Tisztítás, karbantartás és tárolás

A rozsdamentes acél tokot és a fedelet a fűszermaradékok fennakadásakor tisztítsa nedves ronggyal, használat előtt alaposan szárítsa meg.

Az őrő mechanizmust ne szedje szét, szükség esetén lazítsa meg az őrés durvaságának irányítóját, az őrő mechanizmust tisztítsa ki ecsettel vagy fújassa át.

Figyelem! Az őrlőt és annak részeit ne tegye ki hosszútávon nedvességnek, ne mossa mosogatógépben, sem folyó víz alatt, ne hagyja bevezesedni!

Minden használat után helyezze az őrlőre a fedőt a szennyeződések elkerülése érdekében. Tárolja száraz helyen, meleg és pára hatásaitól mentesen, mindig a felhelyezett fedővel együtt.

Az AA kategóriás elemeket az őrlő teljesítményének gyengülésekor azonnal cserélje ki, mind a 4 elemet egyszerre kell kicserélni.

Figyelem! A használt elemek és az őrlő nem tartozik a háztartási hulladékok közé, hanem csak az erre kijelölt helyen tárolhatóak, vagy visszaváltás révén válhat meg tőlük.

5 éves garancia

Erre a termékre az eladás napjától számítva 5 éves garanciát biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a használati útmutató szerint volt használva
- a sérülések ütésből, esésből vagy szakszerűtlen kezelésből származnak
- a terméken nem engedélyezett javítások és változtatások mentek végbe

Jogos reklamáció esetén forduljon az eladóhoz vagy valamelyik szervizközponthoz a www.tescoma.com oldalon található lista alapján.