

Használati útmutató

Első használat előtt mossa el és szárítsa meg az edényt, a tapadásmentes bevonatot kenje be étolajjal vagy zsírral. Válassza a megfelelő méretű tűzhelyet, alacsony vagy közepes teljesítményű hőfokon főzzön, az üres edényt ne melegítse fel. A PRESIDENT Stone tapadásmentes felülettel ellátott edényekhez megfelelőek a tompa fém konyhai eszközök, pl. a rozsdamentes acél merőkanál, habverő, fordítólapát. Ne használjon villát, kést és has., soha ne szeleteljen közvetlenül az edényben. A PRESIDENT Stone edények sütőbe alkalmasak (fedővel max. 200 °C-ig). Magas hőfokon történő főzés során vagy sütésnél az edény füle és a fedő felforrósodik, ezért használjon konyhai kesztyűt vagy edényfogót. Hagyományos tisztítószerrel mossa el, ne használjon maró hatású vegyszereket, súrolót, szemcsés anyagokat vagy has. Elmosás előtt hagyja a serpenyőt kihűlni, erős szennyeződés esetén áztassa be. Minden típusú tűzhelyhez ajánlott - gáz, elektromos, üvegkerámia, indukciós, mosogatógépben tisztítható. **Figyelmeztetés:** A rozsdamentes acél fülek és a fedő széle magas hő hatására elszíneződhetnek, melyek nincsenek hatással a termék minőségére, így reklamáció tárgyát nem képezhetik.

5 év garancia. A használati útmutatóban feltüntetett utasításokkal ellenkező használatból származó hibákra a garancia nem vonatkozik, valamint a tapadásmentes bevonat mechanikus károsítására sem - karcok és has.