

Használati útmutató

Biztonsági előírások

Használat előtt alaposan olvassa át és őrizze meg a Használati útmutatót.

A dugó hálózati aljzatba történő csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a használt hálózati feszültség megegyezik a készülék feszültségével. Ezt az adatot a készülék adattábláján találja meg.

Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelően beszerelt hálózati aljzatba, amely védőérintkezővel rendelkezik.

A készüléket kizárólag egyenes munkafelületen használja. A működés során ne helyezze át a készüléket, illetve ne érjen hozzá.

Ez a készülék kizárólag otthoni használatra ajánlott, ne használja kültéri környezetben.

Védje a készüléket a hőforrásoktól, a közvetlen napsütéstől, a nedvességtől (soha ne merítse a készüléket folyadékba) és az éles végektől. A használat során ne nyúljon a készülékhez vizes kézzel. Ha a készülék nedves vagy vizes, azonnal kapcsolja le az elektromos hálózatról.

Az elérhető felületek hőmérséklete a készülék használata közben és közvetlenül utána nagyon magas. A készüléket mindig a fogantyújánál fogja.

Tisztítás előtt vagy abban az esetben, ha a készüléket nem fogja használni, kapcsolja ki, és mindig húzza ki a dugót a hálózati aljzatról (a dugót húzza, soha ne a kábelt). Kizárólag eredeti pórtartozékokat használjon.

A készülék és a hálózati kábele 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol tartandó.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Ezt a készüléket gyerekek csak 8 éves kor felett használhatják abban az esetben, ha a felügyelet biztosított, vagy ha megismertették velük a termék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.

Csökkenett fizikai vagy szellemi képességű, illetve gyakorlatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, vagy ha megismertették velük a termék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.

Műszaki paraméterek

Feszültség: AC 230 V, 50 Hz

Teljesítmény: 500 W

A főzőedény tároló térfogata: 2.0 l

Leírás

1. Billenőfedél
2. Gőzkieresztő szelep
3. Kondenzált gőztartály
4. Fogantyú záróbiztosítókkal
5. Pároló tálka
6. Mérőskálával ellátott főzőedény
7. Melegítő felület
8. Főzőmód vezérlő (COOK) és a szervózási hőmérséklet megőrzése mód (WARM)
9. A rizsfőző „bekapcsolás/kikapcsolás” gombja
10. Tápkábel dugója
11. Tápkábel
12. Rizs mérőpohár

Első használat előtt

Nyonja meg a fogantyún levő biztosítékot, és nyissa ki a készülék fedelét. Vegye ki a rizsfőzőből a pároló tálkát, az adagoló mérőpoharat, a tápkábelt és a főzőedényt. A mérőpoharat, a tálkát és a főzőedényt mossa folyó víz alatt és szárítsa meg. Helyezze vissza a főzőedényt a készülékbe.

Helyezze a rizsfőzőt egyenes felületre más tárgytól távol. Szúrja a tápkábelt a rizsfőző csatlakozójába, az ellenkező végét pedig csatlakoztassa 230 V-os elektromos hálózatra.

A rizs és a víz adagolása

Szórjon a főzőedénybe 1-6 mérőpohár hosszú szemű, rövid szemű vagy kerek szemű rizst (1). Adjon hozzá szükséges mennyiségű vizet úgy, hogy a felszíne elérje a behelyezett mérőpohár rizsnek megfelelő jelzövet (2) a mérőskála jobb oldalán (cup). A maximális megengedett mennyiség, a 6 mérőpohár kb. 900 g száraz rizsnek felel meg.

Víz adagolása a jázmin rizshez

Jázmin rizs készítésénél tegyen a rizsfőzőbe valamivel kevesebb vizet: töltsé fel vízzel a behelyezett rizsszel teli edényt úgy, hogy a felszíne kb. egy fél jelzövetel lejjebb legyen, mint a behelyezett mérőpohár rizs mennyisége (3).

Rizs készítése

Keverje össze egy megfelelő eszközzel, amelynek műanyag vagy fa munkarésze van, a rizst és a vizet a főzőedényben úgy, hogy az egész alj részen egyenletesen terüljön el (4). A fedél lecsukása és a bekapcsolás/kikapcsolás gomb „I” helyzetbe történő állítása után kapcsolja be a rizsfőzőt (5). Húzza le a vezérlőt rizsfőzés „COOK” helyzetbe, a piros kontrollgőz kivilágít, és a rizsfőző elkezd főzni a rizst. A főzés során a fedélben található szelepből folyamatosan kis mennyiségű gőz távozik (6).

A rizs megfőzése után a rizsfőző automatikusan átkapcsol a szervózási hőmérséklet megőrzése „WARM” módba, és kivilágít a zöld kontrollgőz

(7).

Kerek szemű rizs készítése (sushi, rizottó és has.):

A kerek szemű rizs sushihoz és has. történő megfelelő megfőzéséhez hagyja a rizst a rizsfőzőben minimum 10 percig a megfőzés után is „WARM” módban.

A szervirozási hőmérséklet megőrzése

A rizsfőző megőrzi a főtt rizs szervirozási hőmérsékletét a „WARM” módban egészen a tálalás idejéig. A rizst az elkészítésétől számított 60 percen belül ajánlatos felszolgálni.

Jó tipp: A rizsfőző hőkezelésre is használható vagy a húsok, halak és zöldségek hőmérsékletének megőrzésére is.

A rizsfőző kikapcsolása

A főtt rizs tálalása előtt állítsa a bekapcsolás/kikapcsolás gombot „0” helyzetbe, és kapcsolja ki a rizsfőzőt (8).

Rizs tálalása

Szedje ki az elkészített rizst a főzőedényből az erre megfelelő eszközzel, amely műanyag vagy fa munkarésszel rendelkezik, ideális lehet a SPACE LINE Rizsadagoló kanál (kód 638007).

Párolás

Öntsön a főzőedénybe megfelelő mennyiségű vizet a mérőskála bal oldala (liter) szerint (9), és helyezze bele a pároló tálkát a megtisztított élelmiszerekkel, pl. zöldséggel és has. (10). A továbbiakban a szokványos rizsfőzés szerint járjon el. Miután minden víz elpárolgott a főzőedényből, a rizsfőző automatikusan átkapcsol a hőmérséklet megőrzése „WARM” módba.

A párolás befejezése után állítsa a bekapcsolás/kikapcsolás gombot „0” helyzetbe, és kapcsolja ki a rizsfőzőt.

Tisztítás

Minden használat után vegye ki a gőzkieresztő szelepet (11). Válassza szét a szelep mindkét részét egymással szembe történő forgatással, mossa el folyó vízzel, szárítsa meg és rakja vissza. Rakja vissza a rizsfőző fedelébe a helyesen felhelyezett szilikon membránnal ellátott szelepet.

Minden használat után vegye, ürítse és tisztítsa ki a kondenzált gőztartályt, majd rakja vissza (12).

A készülék testét soha ne merítse vízbe, tisztítsa nedves törölronggyal és szárítsa meg. A pároló tálkát, a mérőpoharat és a fém főzőedényt tisztítsa folyó víz alatt, szükség esetén áztassa be, mosogatógépbe alkalmasak.

Tárolás és karbantartás

Tárolja a rizsfőző belsejébe helyezett elektromos kábellel, mérőpohárral és tároló tálkával, nyitott fedéllel.

Meghibásodás esetén ne javítsa a terméket, forduljon a TESCOVA Szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.hu oldalon.