

Használati útmutató

Biztonsági előírások

Első használat előtt olvassa el az alábbi útmutatót.

1. A készülék csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék címkéjén feltüntetett feszültségnek.
2. Figyeljen a gyerekek biztonságára a használatban levő készülék közelében, 8 éven aluli gyerekek nem használhatják a készüléket.
3. A pengék élesek, járjon el kellő odafigyeléssel a kezelésük, legfőképp tisztításuk során.
4. Soha ne hagyja a mixert felügyelet nélkül.
5. Ha a csatlakozó vagy a hálózati kábel, esetleg a készülék sérült, ne próbálja megjavítani; forduljon szakszervizhez.
6. Más, nem a gyártó által eladott vagy ajánlott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
7. A tápkábelt ne lógassa le az asztal vagy pult peremén és kerülje a forró felületekkel való érintkezést, beleértve a tűzhelyet is.
8. Ne csatlakoztassa a készüléket elektromos hálózathoz, amíg nincs teljesen összerakva, a készülék szétszerelése vagy a kések kezelése során mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.
9. Ne használja a mixert folyamatosan lenyomva tartott mixelés gombbal 120 másodpercnél tovább! Ha a további folyamatos mixelés során a készülék túlmelegszik, húzza ki a hálózathoz, 15 percig ne használja, majd csatlakoztassa újra és folytassa a mixelést.
10. Ne használja a mixert folyamatosan lenyomva tartott pulzáló mixelés gombbal 10 másodpercnél tovább!
11. Ezt a készüléket csökkent fizikai vagy szellemi képességű, illetve gyakorlatlan személyek és 8 év feletti gyerekek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a biztonságukért felelős személy megismertette velük a termék használati módját.
12. Ne dolgozzon fel több mint három adagot megszakítás nélkül. A következő használat előtt hagyja a készüléket szobahőmérsékletűre hűlni.
13. Használat után és a tartozékok felhelyezése és levétele előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.
14. Ne merítse a készülék nyelét, tápkábelét és a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba – égésveszély, elektromos áram által okozott sérülés veszélye.
15. Ez a készülék kizárólag otthoni használatra ajánlott, ne használja kültéri környezetben.

Műszaki paraméterek

Áramforrás: AC 220-240 V / 50-60 Hz

Teljesítmény: 800 W

Mixer edény űrtartalma: 800 ml

Leírás

- 1 Fordulatszám szabályozó
- 2 Mixelés gomb
- 3 Pulzáló mixelés gomb
- 4 Markolat
- 5 Mixer kar
- 6 Mixer penge
- 7 Hálózati kábel
- 8 Mixer edény
- 9 Multifunkciós tető

Első használat előtt

Vigyázat! A mixer penge éles, a mixer használata és tisztítása közben figyeljen oda.

A mixer kart és a multifunkciós tetővel ellátott edényt mossa el és szárítsa meg, a nyelet törölje át törlerönggyel. Helyezze a nyélre a mixer kart, és illessze össze a részeket egymással ellentétes irányba történő elforgatással (1). Helyezze a multifunkciós tetőt az edény aljára, így az edény nem csúszkál a mixelés alatt (2). Szűrje a tápkábel csatlakozóját 230 V-os hálózathoz.

Töltés

Töltsd fel a mixer edényt a „MAX” jelzésig megfelelő mennyiségű alapanyaggal magok és has. nélkül, kb. 2 cm nagyságú darabokra szeletelve (3).

Figyelmeztetés: Ne tegyen és ne mixeljen a mixer edényben forró ételt, ne használja az edényt mikrohullámú sütőben és fagyasztóban.

Mixelés

Merítse a mixert az alapanyagokkal megtöltött edénybe, egyidejűleg nyomja meg a mixelés gombot (4), és a mixer fel-le történő rövid mozdításával mixelje össze az alapanyagokat az edényben (5).

A mixelés során növelheti és csökkentheti a fordulatszámot, és szükség szerint változtathatja a mixer teljesítményét (6).

Jó tipp: A botmixer alkalmas az ételek fazekakban, lábasokban, nyeles lábasokban, tálakban és has. történő mixelésére egyaránt. (7).

Fontos figyelmeztetés

Ne használja a mixert folyamatosan lenyomva tartott mixelés gombbal 120 másodpercnél tovább! Ha a további folyamatos mixelés során a készülék túlmelegszik, húzza ki a hálózathoz, 15 percig ne használja, majd csatlakoztassa újra és folytassa a

mixerelést.

Pulzáló mixerelés

Kemény vagy sűrű alapanyagok, pl. gyökérzöldség, fagylalt és has. mixerelésére használja a pulzáló (szaggatott) mixerelés funkciót magas fordulatszámon.

Merítse a mixert a mixer edénybe, és ismételten nyomja meg majd engedje el a pulzáló mixerelés gombot, míg az alapanyagok bepépesednek (8).

Figyelmeztetés: Pulzáló mixerelésnél nem változtatható a mixer fordulatszáma.

Jó tipp: A felhelyezett, multifunkcionális tetejű edény alkalmas a lemixerelt ételek rövidtávú tárolására (max. 24 óra) a hűtőben (9).

Fontos figyelmeztetés

Ne használja a mixert folyamatosan lenyomva tartott pulzáló mixerelés gombbal 10 másodpercnél tovább!

Gyors tisztítás

A mixer megmaradt gyümölcsből és has. való gyors kitisztítása érdekében merítse a mixer kart a vízzel megtöltött mixer edénybe, és nyomja meg ismételten a pulzáló mixerelés gombot.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt húzza ki a mixer csatlakozóját, és szedje szét. A mixer karját tisztítsa folyó víz alatt, ne mossa mosogatógépben. A mixer nyélét törölje át nedves törlerönggyel és hagyja megszáradni, ne mossa folyó víz alatt, sem pedig mosogatógépben. A mixer edény és a multifunkciós tető mosogatógépben mosható.

Figyelmeztetés

Meghibásodás esetén a mixert ne javítsa egyedül, hanem forduljon a TESCOA szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.hu oldalon.