

Használati útmutató

Biztonsági előírások

Használati útmutató

Biztonsági előírások

Első használat előtt olvassa el az alábbi útmutatót.

1. A készülék csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék címkéjén feltüntetett feszültségnek.
2. Figyeljen a gyerekek biztonságára a használatban levő készülék közelében, 8 éven aluli gyerekek nem használhatják a készüléket.
3. A pengék élesek, járjon el kellő odafigyeléssel a kezelésük, legfőképp tisztításuk során.
4. Soha ne hagyja a mixert felügyelet nélkül.
5. Ha a csatlakozó vagy a hálózati kábel, esetleg a készülék sérült, ne próbálja megjavítani; forduljon szakszervizhez.
6. Más, nem a gyártó által eladott vagy ajánlott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
7. A tápkábelt ne lógassa le az asztal vagy pult peremén és kerülje a forró felületekkel való érintkezést, beleértve a tűzhelyet is.
8. Ne csatlakoztassa a készüléket elektromos hálózathoz, amíg nincs teljesen összerakva, a készülék szétszerelése vagy a kések kezelése során mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.
9. Ne használja a mixert folyamatosan lenyomva tartott mixelés gombbal 120 másodpercnél tovább! Ha a további folyamatos mixelés során a készülék túlmelegszik, húzza ki a hálózathoz, 15 percig ne használja, majd csatlakoztassa újra és folytassa a mixelést.
10. Ne használja a mixert folyamatosan lenyomva tartott pulzáló mixelés gombbal 10 másodpercnél tovább!
11. Ezt a készüléket csökkent fizikai vagy szellemi képességű, illetve gyakorlatlan személyek és 8 év feletti gyerekek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a biztonságukért felelős személy megismertette velük a termék használati módját.
12. Ne dolgozzon fel több mint három adagot megszakítás nélkül. A következő használat előtt hagyja a készüléket szobahőmérsékletűre hűlni.
13. Használat után és a tartozékok felhelyezése és levétele előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.
14. Ne merítse a készülék nyelét, tápkábelét és a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba – égésveszély, elektromos áram által okozott sérülés veszélye.
15. Ez a készülék kizárólag otthoni használatra ajánlott, ne használja kültéri környezetben.

Műszaki paraméterek

Áramforrás: AC 220-240 V / 50-60 Hz

Teljesítmény: 800 W

Mixer edény űrtartalma: 800 ml

Leírás

- 1 Fordulatszám szabályozó
- 2 Mixelés gomb
- 3 Pulzáló mixelés gomb
- 4 Markolat
- 5 Mixer kar
- 6 Mixer penge
- 7 Hálózati kábel
- 8 Mixer edény
- 9 Multifunkciós tető
- 10 Aprító edény
- 11 Aprító edény teteje
- 12 Aprító penge
- 13 Habverőlapát

Első használat előtt

Vigyázat! A mixer penge éles, a mixer használata és tisztítása közben figyeljen oda.

A mixer kart és a multifunkciós tetővel ellátott edényt mossa el és szárítsa meg, a nyelet törölje át törlerönggyel. Helyezze a nyélre a mixer kart, és illessze össze a részeket egymással ellentétes irányba történő elforgatással (1). Helyezze a multifunkciós tetőt az edény aljára, így az edény nem csúszkál a mixelés alatt (2). Szűrje a tápkábel csatlakozóját 230 V-os hálózathoz.

Töltés

Töltse fel a mixer edényt a „MAX” jelzésig megfelelő mennyiségű alapanyaggal magok és has. nélkül, kb. 2 cm nagyságú darabokra szeletelve (3).

Figyelmeztetés: Ne tegyen és ne mixeljen a mixer edényben forró ételt, ne használja az edényt mikrohullámú sütőben és fagyaszóban.

Mixelés

Merítse a mixert az alapanyagokkal megtöltött edénybe, egyidejűleg nyomja meg a mixelés gombot (4), és a mixer fel-le történő rövid

mozgatásával mixerelje össze az alapanyagokat az edényben (5).

A mixerelés során növelheti és csökkentheti a fordulatszámot és szükség szerint változtathatja a mixer teljesítményét (6).

Jó tipp: A botmixer alkalmas az ételek fázekakban, lábasokban, nyeles lábasokban, tálakban és has. történő mixerelésére egyaránt. (7).

Fontos figyelmeztetés

Ne használja a mixert folyamatosan lenyomva tartott mixerelés gombbal 120 másodpercnél tovább! Ha a további folyamatos mixerelés során a készülék túlmelegszik, húzza ki a hálózathoz, 15 percig ne használja, majd csatlakoztassa újra és folytassa a mixerelést.

Pulzáló mixerelés

Kemény vagy sűrű alapanyagok, pl. gyökérzöldség, fagyalt és has. mixerelésére használja a pulzáló (szaggatott) mixerelés funkciót magas fordulatszámon.

Merítse a mixert a mixer edénybe, és ismételten nyomja meg majd engedje el a pulzáló mixerelés gombot, míg az alapanyagok bepépesednek (8).

Figyelmeztetés: Pulzáló mixerelésnél nem változtatható a mixer fordulatszáma.

Jó tipp: A felhelyezett, multifunkcionális tetejű edény alkalmas a lemixelt ételek rövidtávú tárolására (max. 24 óra) a hűtőben (9).

Fontos figyelmeztetés

Ne használja a mixert folyamatosan lenyomva tartott pulzáló mixerelés gombbal 10 másodpercnél tovább!

Az aprító edény feltöltése

Helyezze az aprító edénybe az aprító pengét (10), és adja hozzá a kb. 2 cm nagyságú darabokra szeletelt alapanyagokat, töltsé fel a „MAX” jelzésig (11).

Jó tipp: A PRESIDENT mixerben mag nélküli gyümölcs és zöldség, hagyma, hús, fűszernövények, pucolt dió, sajtok, kemény pékáru és has. is apríthatók.

Figyelmeztetés: Jégkocka töredékeket ne készítsen az aprító edényben.

Aprítás

Zárja le a megtöltött aprító edényt (12). Helyezze a mixer nyelét a tetőbe, és kapcsolja össze a részeket a nyél óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával (13). Nyomja meg a mixerelés gombot, és aprítsa az alapanyagokat a kívánt vastagságúra (14).

Habverés

Illessze a habverőlapátot a nyélre, és kapcsolja össze a részeket egymással ellentétes irányba történő forgatással (15). Állítsa a fordulatszám szabályozót a legalacsonyabb, „I”-es fokozatra, a habverés során szükség szerint növelje. Merítse a habverőlapátot az alapanyagokkal teli edénybe, és nyomja meg a mixerelés gombot, amíg az alapanyagok felverődnek (16).

Jó tipp: A habverés befejezése után nyomja meg néhányszor és engedje el a pulzáló mixerelés gombot, az eredmény sűrűbb lesz.

Gyors tisztítás

A mixer megmaradt gyümölcshústól és has. való gyors kitisztítása érdekében merítse a mixer kart a vízzel megtöltött mixer edénybe, és nyomja meg ismételten a pulzáló mixerelés gombot. Bizonyos időközönként tisztítsa ki gyorsan a habverőlapátot és az aprító pengéket is.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt húzza ki a mixer csatlakozóját, és szedje szét. A mixer kart, a habverőlapátot és az aprító edény tetejét tisztítsa folyó víz alatt, ne mossa mosogatógépben. A mixer nyelét szükség esetén törölje át nedves törölrönggyel és hagyja megszáradni, ne mossa folyó víz alatt, sem pedig mosogatógépben. A multifunkcionális tetővel ellátott mixer edény, az aprító edény és az aprító penge mosogatógépben mosható.

Figyelmeztetés

Meghibásodás esetén a mixert ne javítsa egyedül, hanem forduljon a TESCOA szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.hu oldalon.