

Használati útmutató

Biztonsági előírások

Ne hagyja felügyelet nélkül a használatban lévő készüléket, ha használatban van, gyermekektől távol tartandó. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Ne csatlakoztassa a tojásfőzőt elektromos áram csatlakozójához, ha a készülék tokja le van véve, forró víz vagy gőz általi balesetveszély.

A tojásfőzőt a használat során kemény, egyenes felületen kell tartani.

Ne használja a készüléket olyan tárgyak közelében vagy felületén, melyeknél fennáll a hőtől történő deformáció veszélye, mint amilyenek a textil és műanyag tárgyak. Ne helyezzen a készülékre semmilyen tárgyat.

Ha a víz kiforr, ne öntsön hozzá újat, és ne érjen hozzá a főzőlaphoz, égés veszélye áll fenn.

Járjon el óvatosan a gőzkieresztő közelében, égés veszélye áll fenn.

Gátolja meg, hogy a folyadék a készülék belsejébe kerüljön, balesetveszély és a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

A csatlakozó kábel sérülésének esetén a cserét biztonsági okokból hivatásos szerviznek kell végezni, szakszerűtlen kezelés esetén elektromos áram általi baleset veszélye áll fenn.

Ezt a készüléket csökkent fizikai vagy szellemi képességű, illetve gyakorlatlan személyek (beleértve a gyerekeket is) csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a biztonságukért felelős személy megismertette velük a termék használati módját.

Bánjon óvatosan a héj átszúrásához szükséges fém tűskével, balesetveszélyes.

Ez a készülék otthoni használatra ajánlott.

Műszaki paraméterek

Teljesítmény: 400 W

Feszültség: AC 220–240 V, 50 Hz

Leírás

1. Levehető tok gőzkieresztőkkel
2. Főzőtál 6 tojáshoz
3. Vízartály főzőfelülettel
4. A tojásfőző talpa
5. Tápkábel tárolására alkalmas hely
6. Vezérlőgomb programokkal
(OFF) főzés kikapcsolása és „stand by” helyzet
(szimbólum)lágy tojás
(szimbólum)félkemény tojás
(szimbólum)kemény tojás
(MAX) tojás egyéni módban készítve
7. Mérőpohár jelzésekkel és mérőskálával
8. Tüske a héjak átszúrásához
9. Védőfedél

Elhelyezés és a hálózathoz történő csatlakoztatás

Helyezze a tojásfőzőt egyenes felületre melegtől, nedvességtől és más tárgyaktól távol. Állítsa a szabályozót OFF helyzetbe, csatlakoztassa a tápkábelt 230 V-os hálózatba. Hangjelzés hallatszik, és kivilágít a kék kontrollégő a szabályozón.

Első használat előtt

Első használat előtt hagyja a tojásfőzőt egyszer felformni behelyezett tojások nélkül. Vegye le a tokot gőzkieresztőkkel és a főzőtállal, öntsön a tartályba a mérőpohárból a lágy tojások készítéséhez szükséges mennyiségű vizet (szimbólum).

Helyezze vissza a tálat és a tokot, és a szabályozó lágy tojás (szimbólum) helyzetbe történő állításával indítsa el a programot. Megszólal a hangjelzés, és bekapcsol a főzés. Néhány perc múlva a program automatikusan befejeződik, és szaggatott hangjelzés szólal meg. A szabályozó OFF helyzetbe történő tekerésével kikapcsolja a hangjelzést.

Vízadagolás programokkal

A „lágy, félkemény vagy kemény” programokkal történő főtt tojások készítéséhez engedjen a mérőpohárba a kiválasztott programnak megfelelő mennyiségű vizet, és öntse a vízartályba (1):

1. Lágy tojás program (szimbólum) jelzéstartományban
2. Félkemény tojás program (szimbólum) jelzéstartományban
3. Kemény tojás program (szimbólum) jelzéstartományban.

Figyelmeztetés: A „lágy, félkemény vagy kemény” főtt tojás programok és az azoknak megfelelő jelzések a mérőpoháron a friss, szokványos nagyságú (M), hűtőszekrényből kivett kiinduló hőmérsékletű (7 °C) tyúktojásokhoz lettek meghatározva. Ha más nagyságú vagy más kiinduló hőmérsékletű tojást készít, változtassa meg enyhén a víz mennyiségét a mérőpohárban a megfelelő jelzés vastagságának tartományában. Általánosságban érvényes, hogy a nagyobb mennyiségű víz növeli a főzés idejét és fordítva. Például, ha a hűtőből kivett kiinduló hőmérsékletű tojások helyett szobahőmérsékletű tojásokat használ, töltsen meg a mérőpoharat a megfelelő jelzés alsó széléig. A nagyobb tojások (L) főzésénél épp fordítva, töltsen meg a mérőpoharat a megfelelő jelzés felső széléig.

Tojások készítése „lágy, félkemény vagy kemény“ programokkal

Illessze a tojásfőzőre a főzőtálat, helyezzen a tál nyílásába 1-6 tojást, helyezze fel a tokot, és a szabályozó elforgatásával indítsa el a megfelelő programot (2).

1. Lágy tojás program (*szimbólum*).
2. Félkemény tojás program (*szimbólum*)
3. Kemény tojás program (*szimbólum*)

Jó tipp: A tojáshéj főzés során történő megrepedésének elkerülése érdekében szűrje át a héjat előre. Vegye le a fedelet a mérőpohárról, és állítsa egyenes felületre felfelé álló tuskével. A nyers tojás héját szűrje át a tojás szélesebb végének a mérőpohár fém tuskéjéhez történő ütésével (3). Az átszűrt héjú tojást helyezze a tojásfőzőbe az átszűrt, szélesebb végű oldalával felfelé.

A program automatikus befejezése

A kiválasztott fokozat elérése után a beállított program automatikusan befejeződik. Megszólal a szaggatott hangjelzés, és a főzés befejeződik. A szabályozó OFF helyzetbe történő forgatásával kikapcsolja a készüléket.

Tojások készítése egyéni módban

Ha valamely program alkalmazása nélkül szeretne tojást készíteni, pl. a már megfőtt tojások felmelegítése és has., engedjen a tartályba a mérőpohár másik oldalán található mérőskála alapján megfelelő mennyiségű vizet (min. 20 ml, max. 140 ml).

Kapcsolja be az egyéni főzőmódot a szabályozó MAX helyzetbe történő állításával. A főzés bekapcsol, és addig tart, míg az összes víz el nem párolog a tartályból. Ezután megszólal a szaggatott hangjelzés, és az egyéni mód magától befejeződik. A szabályozó OFF helyzetbe történő állításával kikapcsolja a készüléket.

Gyors kikapcsolás a főzés során

Az elindított program vagy az elindított egyéni főzőmód közbeni azonnali kikapcsoláshoz állítsa a szabályozót OFF helyzetbe.

A főtt tojások kivétele és áthelyezése

A tojások főzésének befejeztével vegye ki a tojásfőzőből a tokot a tállal, és helyezze egy alátételre.

Vigyázat! A tokot a gőzkieresztőkkel, a főzőtállal és a frissen megfőtt tojásokkal mindig az oldalsó filek megfogásával vegye ki a tojásfőzőből (4). A tok és a főzőtál többi része forró! A tok és a főzőtál kivételekor és berakásakor járjon el óvatosan vagy használjon hővédelmi eszközt, konyhai kesztyűt és edényfogót.

Főzés befejezése

A főzés befejezésével állítsa a szabályozót OFF helyzetbe. Ha nem használja tovább a tojásfőzőt, húzza ki az elektromos hálózathoz.

Tisztítás

Abban esetben, ha a főzőfelülettel rendelkező víztartályon vízkőréteg jelenik meg, távolítsa el hétköznapi tisztítószerrel, amely a vízkő eltávolítására alkalmas aktív összetevőt tartalmaz.

A készülék talpát tisztítsa nedves törülköhával és szárítsa meg, ne mossa folyó víz alatt, sem pedig mosogatógépben.

A főzőtálat, a levehető tokot és a mérőpoharat fedéllel tisztítsa folyó víz alatt, mosogatógépben is moshatóak.

Tárolás és karbantartás

Tárolja a tojásfőzőt száraz helyen, a talp aljába betekert tápkábellel, a főző belsejében elhelyezett mérőpohárral, ráillesztett fedéllel (5).

Meghibásodás esetén ne javítsa a terméket, forduljon a TESCOVA Szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.hu oldalon.