

Használati útmutató

Biztonsági előírások

A PRESIDENT kenyérpíró kizárólag háztartási és beltéri használatra ajánlott pírós készítésére.

A készüléket csak váltakozó áramú áramkörre csatlakoztassa megfelelően felszerelt és földelt aljzaton keresztül.

A készüléket és a tápkábelt tartsa távol a 8 év alatti gyermekektől és ne engedje, hogy használhassák a készüléket. Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikai vagy szellemi képességű, illetve gyakorlatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megismertették velük a termék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy önálló távirányítóval használni.

Ne rakja a készüléket forró felületre. Ne használja a készüléket függöny vagy egyéb gyúlékony anyag alatt valamint közvetlen közelében, vagy faliszekrény alatt. Ne tegyen a készülékre semmilyen tárgyat, ha be van kapcsolva vagy forró. A tápkábelt ne lógassa le az asztal vagy pult peremén és kerülje a forró felületekkel való érintkezést.

A vezérlőgombokon kívül ne nyúljon egyéb részekhez, a készülék használat közben forró lehet. Az indítókart csak a pírításhoz nyomja le; soha ne tartsa ebben a helyzetben. Ne érjen a készülékhez sem éles, sem fém tárgyakkal, különösen a pírítónyílások belsejébe, áramütés veszélye fenyeget. Ne rakjon a készülékbe túlságosan nagy adagokat, sem alufóliába csomagolt kenyérszeleteket. Ne használja a készüléket víz, mosogató vagy bármilyen vízzel teli edény közelében.

Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül!

A készülék kikapcsolásakor nyomja meg az OFF gombot, majd húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózathoz. Ha a kenyérszelet beszorul a pírítóba, húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, hagyja kihűlni, utána vegye ki a kenyeret, ne használjon kést sem egyéb éles tárgyat, ami megrongálhatná a készülék részeit.

Ne merítse a tápkábelt, az elektromos csatlakozót, sem a kenyérpíró egyéb részét vízbe, vagy más folyadékba, áramütés veszélye fenyeget.

Meghibásodás esetén ne javítsa a terméket, forduljon az eladóhoz vagy a TESCOA szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.hu oldalon.

Műszaki paraméterek

Teljesítmény: 800 - 1000 W

Feszültség: AC 220 - 240V, 50/60 Hz

Leírás

1. Nyílás a pírós behelyezéséhez
2. Indítókar a melegítés indításához
3. Jelzőfény a sütés fokának beállítására
4. +/- gombok a pírítás fokozatának beállítására
5. Újramelegítés gomb és jelzőfény
7. Gomb és jelzőfény fagyasztott kenyér kiolvasztására
8. Gyors kikapcsolás gomb „OFF“
8. Morzsátálca
9. Tápkábel

Használat:

Első használat előtt

Tegye a készüléket egyenes felületre más tárgyaktól, kifröccsenő víztől és has. távol és csatlakoztassa a tápkábel elektromos csatlakozóját 230 V-os hálózatba. **Figyelmeztetés:** A készülék belsejéből származó esetleges por eltávolításához először kapcsolja be a kenyérpírítót üres állapotban, azaz kenyér behelyezése nélkül legalább kétszer, a legmagasabb melegítési fokozatra állítva „high“ (6 világító jelzőfény).

Kenyérpírítás

A kenyérpíró mindkét nyílásába helyezzen bele egy-egy szelet toast kenyeret (1) és a melegítéshez nyomja le az indítókart (2). A kenyérszeletek leereszkednek, az indítókar alul marad, elindul a pírítás és felvillannak a pírítás fokát jelző fények. **Figyelmeztetés:** Ha az indítókar a melegítés indításakor nem marad lenyomva, ellenőrizze, hogy a kenyérpíró megfelelően van -e csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.

Pírítás fokozatának beállítása

„-/+“ gombokkal beállítja a pírítás kívánt fokozatát: 1 vagy 2 világító jelzőfény enyhén pírított toast kenyérhez, 3 vagy 4 világító jelzőfény közepesen pírított toast kenyérhez, 5 vagy 6 világító jelzőfény erősen pírított toast kenyérhez (3). **Figyelmeztetés:** Ha csak egy szelet kenyeret pírít, csökkentse a pírítás fokozatát egy vagy két jelzőfényvel.

Gyors kikapcsolás

Sütés közben a pírítás ellenőrzéséhez nyomja meg az OFF gyorskikapcsoló gombot (4). Az indítókar kioldódik, a pírítósok felugranak és a melegítés leáll. Ellenőrizze a pírítás mértékét és szükség szerint folytassa a pírítást vagy vegye ki a kenyereket. **Jó tipp:** A már majdnem elkészült pírítás rövid sütéséhez használja az Újramelegítés programot (lásd lent).

Újramelegítés

Ha az elkészült de már kihűlt pírított újra szeretné megmelegíteni, nyomja le az indítókart, nyomja meg az újramelegítés gombot (5) és a kenyér röviden ropogósra sül.

Fagyasztott toast kenyér pírítása

Helyezzen a pirítóba két szelet fagyasztott kenyeret, nyomja le az indítókart, nyomja meg a kiolvasztó gombot (6) és állítsa be a hőfokot, ugyanúgy, mint a nem fagyasztott toast kenyér pirításakor. A kenyérszeleteket először kiolvasztja, majd a kívánt fokon megpirítja.

Melegítés befejezése

A PRESIDENT kenyérpirító mindig automatikusan fejezi be a sütést, az indítókár magától felenged, a melegítés leáll és a kész pirítósok félig felugranak. Soha ne állítsa le a pirítást az indítókár felhúzásával, az azonnali megállításához használja az OFF gyorskikapcsoló gombot. Mindig hagyja a pirítósokat néhány másodpercig hűlni, mielőtt kivenné őket a kenyérpirítóból.

Morzsatálca

A sütés során keletkezett morzsák a pirító morzsatálcájában gyűlnek össze. A tálcát rendszeresen ellenőrizze (7) és az összegyűlt morzsákat ürítse ki.

Tisztítás

Tisztítás előtt a kenyérpirítót húzza ki az elektromos hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni. A kenyérpirító külső felületét és a morzsatálcát nedves törülköhöz tisztítsa majd szárítsa meg. Tisztításnál ügyeljen arra, hogy a nedvesség és a tisztítószerek se jussanak be a készülék belsejébe. Sem a kenyérpirítót, sem a morzsatálcát ne mossa folyó víz alatt és mosogatógépben sem! A belső rozsdamentes acél felület tisztításához ne használjon súrolószereket, éles tárgyakat, drótszivacsot és has.

Tárolás és karbantartás

A kenyérpirítót száraz helyen tárolja, tápkábellel a készülék alsó részére tekerve (8). Meghibásodás esetén ne javítsa a terméket, forduljon az eladóhoz vagy a TESCOMA szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.hu oldalon.