

**tescoma**

Tescoma s.r.o., U Tescomy 241, 760 01 Zlín, Česká republika  
Distribuito da: Tescoma spa - Cazzago S. Martino (BS) - Italia  
Distribuidor por: Tescoma España, S.L. Mtx., Alicante, España  
Distribuido por: Tescoma Portugal, Lda  
Dystr.: Tescoma Polska Sp. z o.o., Warzywna 14, Katowice, Polska  
Dovozca: Tescoma s.r.o. - Slovenská republika  
Дистрибутор: Tescoma L.t.d. - Москва - Россия  
Дистрибутор: ТОВ "Тескома - Україна" - Одеса

[www.tescoma.com](http://www.tescoma.com)

Art.: 725009

Art.: 725013



# Home Profi

stainless steel 18/10

Cookware set  
Sada nádobí  
Batteria  
Batería de cocina  
Trem de cozinha  
Topfset  
Batterie de cuisine  
Komplet garnków  
Súprava riadu  
Набор посуды

**tescoma**

Instructions for use / Návod k použití / Istruzioni per l'uso / Instrucciones de uso  
Instruções de utilização / Gebrauchsanleitung / Mode d'emploi  
Instrukcja użytkowania / Návod na použitie / Инструкция по использованию





We congratulate you on the purchase of this Tescoma product. Thank you for buying Tescoma. If needed, please contact your retailer or Tescoma at [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).

### Cookware set HOME PROFI

#### Characteristics

Cookware HOME PROFI is made of **high-grade stainless steel**. Thanks to its **compact all-stainless steel manufacture with solid and wide grips**, it is excellent for both domestic and professional use.

The cookware HOME PROFI is provided with **an extra thick sandwich bottom**. Heat is transferred from the cooker into the vessels continuously without variation and evenly throughout the bottom. Cooking is easier, without unwanted overcooking.

The sandwich bottom has excellent **heat retaining properties**, which **economise on energy**. The cooker may be switched off before the end of cooking and the cooker remains efficient even if set to a low output. Meals left in the vessels preserve their temperature for a long time.

Cookware HOME PROFI is made so as to meet the demands of **intense and prolonged use** and meets the highest demands placed on **healthy, comfortable and economic cooking**.

Cookware HOME PROFI is suitable for all types of cooker: **gas, electric, vitro-ceramic and induction cookers**.

#### Cooking in HOME PROFI cookware

Set the cooker to maximum **only for the initial phase of cooking** and allow only low or medium output further during the cooking process.

**Switch the heat off in advance** before the end of cooking, make use of the heat retaining properties of the sandwich bottom.

**Make sure that the size of the cooking range** does not exceed the diameter of the bottom of the cookware and avoid the flame expanding over the bottom – if this happens, the grips could burn or even suffer damage.

**Never heat empty vessels!**

#### BEWARE!

When overheating empty vessels or vessels with little content on cookers over a long time, purple or brown stains might appear on the metal surfaces. These stains do not affect the correct function, they do not represent a health hazard or fault and cannot be claimed.

#### HOME PROFI cookware maintenance and care

Wash the cookware and wipe it dry thoroughly before first use.

To permanently preserve perfect appearance, thoroughly wash and dry the cookware after each use.

Clean the cookware with normal detergents; never use aggressive substances, chemicals or sharp objects. Cookware HOME PROFI can be cleaned using special agents for stainless steel – we recommend **Tescoma CLINOX** for excellent cleaning results.

Leave excessively dirty cookware to soak in water or water with detergent.

#### Always wipe the cookware dry after washing.

#### NOTICE: Add salt only after the water starts boiling!

Adding salt to cold water can cause a high concentration of table salt at the bottom of the cookware, which results in the occurrence of light stains called pitting corrosion. These light stains on the bottom of the cookware do not affect functioning of the cookware and are not hazardous to health. As such they do not represent a fault and cannot be claimed.

Should white sediments or iridescent colouration appear on the inside of the cookware, use vinegar, lemon drops or a special cleansing agent for stainless steel to clean the spots. These are sediments, the formation of which depends on the chemical composition of the water being used.

**Cookware HOME PROFI is dishwasher safe.** In dishwashing, make sure that the stainless steel cookware is not in contact with other metal kitchen utensils to avoid rusty or light stains, called contact corrosion, on the surface of the cookware. **Open the door of the dishwasher as soon as possible after the washing cycle and remove the cookware.**

Corrosion can also be transferred to the cookware in water from some other product; we therefore recommend reducing or eliminating dishwashing in order to preserve the perfect appearance of the cookware.

#### 5-year warranty

A 5-year warranty period applies to this product from the date of purchase. The warranty never covers defects:

- due to improper use incompatible with the Instructions for use
- resulting from an impact, fall or mishandling
- due to unauthorised repairs of, or alterations to, the product.

In case of justified complaint please contact your retailer or one of the service centres; for a list please refer to **[www.tescoma.com](http://www.tescoma.com)**.



## Sada nádobí HOME PROFÍ

Blahopřejeme k zakoupení výrobku Tescoma a děkujeme za důvěru projevou naši znače. V případě potřeby se prosím obraťte na svého prodejce nebo na firmu Tescoma prostřednictvím [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).

### Sada nádobí HOME PROFÍ

#### Charakteristika

Nádobí HOME PROFÍ je vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli. Díky své kompaktní celonerezové konstrukci s masivními a širokými úchyty je vynikající pro použití v domácnostech i profesionálních kuchyních.

Nádobí HOME PROFÍ je opatřeno extra silným sendvičovým dnem. Teplo ze sporáku je předáváno dovnitř nádob plynule, bez vykyvů a rovnoměrně po celé ploše dna. Vaření je snazší, bez nežádoucího připalování.

Sendvičové dno má vynikající termoakumulační vlastnosti, které umožňují úsporu energie. Sporák je možné vypínat s předstihem před ukončením vaření, vaření probíhá i při nízkém výkonu sporáku. Pokrmy ponechané v nádobí si déle uchovávají svou teplotu.

Nádobí HOME PROFÍ je vyrobeno tak, aby vyhovělo nárokům na intenzivní a dlouhodobé používání a splňuje všechny požadavky kladené na zdravé, komfortní a úsporné vaření.

Nádobí HOME PROFÍ je vhodné pro všechny typy sporáků: plynové, elektrické, sklokeramické i indukční.

#### Vaření v nádobí HOME PROFÍ

Sporák nastavte na maximum jen na počátku vaření, potom pokračujte na nízký, maximálně střední výkon sporáku.

Sporák vypínejte s předstihem ještě před ukončením vaření, využijte termoakumulačních vlastností sendvičového dna.

Volte správnou velikost plotýnky, průměr plotýnky musí být stejný nebo menší, než je průměr dna nádoby, plamen hořáku nesmí nikdy přesahovat okraje dna nádobí – v takovém případě mohou úchyty páliť, případně může dojít k jejich poškození.

**Prázdňé nádobí nikdy nezahřívajte!**

#### POZOR!

Při dlouhodobém přehřívání prázdňých nebo nedostatečně naplněných nádob se může na povrchu kovových částí objevit fialové až hnědé zabarvení. Toto zabarvení neomezuje funkčnost či zdravotní nezávadnost nádobí, není vadou výrobku a nemůže být předmětem reklamace.

#### Údržba a péče o nádobí HOME PROFÍ

Před prvním použitím nádobí důkladně umyjte a vytřete do sucha.

Nádobí důkladně umyjte a osušte po každém použití, jen tak zachováte jeho dokonalý vzhled trvale.

Nádobí čistěte běžnými čistícími prostředky, nikdy nepoužívejte agresivní látky, chemikálie a ostré předměty. Nádobí HOME PROFÍ lze čistit speciálními prostředky na nerezové nádobí, jako ideální doporučujeme čistící prostředek CLINOX od Tescomy.

Silně znečištěné nádobí nechejte odmočit ve vodě či roztoku vody se saponátem.

**Po každém umytí nádobí vždy utřete do sucha.**

#### UPOZORNĚNÍ: Solte až do vařící vody!

Solení do studené vody může vyvolat vysokou koncentraci kuchyňské soli u dna nádobí, což vede ke vzniku světlých skvrn, tzv. důlkové korozi. Tyto světlé skvrny na dně nádobí nijak neomezují funkčnost či zdravotní nezávadnost nádobí, nejsou vadou výrobku a nemohou být předmětem reklamace.

Objeví-li se uvnitř nádobí bílé usazeniny či duhové zabarvení, vyčistěte je octem, několika kapkami citronu nebo speciálním přípravkem na nerezové nádobí. Jde o sedimenty, jejichž tvoření je závislé na chemickém složení používané vody.

**Nádobí HOME PROFÍ lze mýt v myčce na nádobí.** Při mytí v myčce dbejte, aby se nerezové nádobí nedotýkalo jiných kovových kuchyňských potřeb, jinak se na nádobí mohou objevit rezavé nebo světlé skvrny, tzv. kontaktní koroze. **Po ukončení mycího cyklu otevřete dvířka myčky co nejdříve a nádobí z myčky vyjměte.**

Koroze může být na nádobí přenesena i vodou z jiného výrobku, pro zachování dokonalého vzhledu nádobí proto doporučujeme mytí v myčce omezit, případně vyloučit.

#### 5 roků záruka

Na tento výrobek je poskytována 5 letá záruka, počínaje dnem prodeje. Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy:

- výrobek byl používán v rozporu s Návodem k použití
- závady byly způsobeny úderem, pádem či neodbornou manipulací
- na výrobku byly provedeny neautorizované opravy a změny.

V případě oprávněné reklamace se prosím obraťte na svého prodejce nebo na některé ze servisních středisek, seznam na [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).



Ci congratuliamo con voi per l'acquisto di questo prodotto **Tescoma**. Grazie per aver scelto **Tescoma**. Per qualsiasi informazione, potete contattare il vs. rivenditore o direttamente **Tescoma** al sito web [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).

### Batteria HOME PROFI

#### Caratteristiche

Le pentole HOME PROFI sono prodotte in **acciaio inossidabile di ottima qualità**. Grazie alla loro **compattezza ed ai solidi ed ampi manici**, sono ideali sia per un uso domestico che professionale.

Le pentole HOME PROFI sono provviste di **fondo sandwich extra spesso**. Il calore si trasmette dalla fonte al recipiente in modo continuo senza variazioni e uniformemente su tutta la superficie. Cucinare è più semplice, senza rischio di andare oltre la cottura.

Il fondo sandwich ha eccellenti **proprietà di ritenzione del calore**, con conseguente **risparmio energetico**. La fonte di calore può essere spenta prima di terminare la cottura pur rimanendo efficiente. I cibi lasciati nel recipiente mantengono la temperatura a lungo.

Le pentole HOME PROFI sono prodotte al fine di garantire un **uso intenso e prolungato** e soddisfare requisiti in termini di **salute, comodità ed economicità**.

Le pentole HOME PROFI sono adatte a tutti i tipi di cottura: **gas, elettrica, vetro-ceramica e induzione**.

#### Cucinare con pentole HOME PROFI

Posizionare la fonte di calore al massimo **solo nella fase iniziale del processo di cottura** e a bassa e media fiamma durante il resto del processo.

**Spegnere la fonte di calore in anticipo**, sfruttando le proprietà di ritenzione del calore del fondo sandwich.

**Assicurarsi che la misura della fonte di calore** non ecceda il diametro del fondo della pentola evitando che la fiamma si espanda oltre il fondo – se questo succede, i manici potrebbero bruciare o essere danneggiati.

**Non riscaldare recipienti vuoti!**

#### ATTENZIONE!

In caso di prolungato surriscaldamento di recipienti vuoti o recipienti con poco contenuto, macchie viola o marroni possono apparire sulla superficie. Queste macchie non condizionano il corretto funzionamento, non rappresentano un pericolo per la salute e non sono contestabili.

#### Pentole HOME PROFI conservazione e cura

Lavare le pentole ed asciugarle bene prima del primo utilizzo.

Per mantenere il pentolame come nuovo a lungo, lavare ed asciugare con cura dopo ogni utilizzo.

Lavare le pentole con un normale detergente; non utilizzare sostanze aggressive, agenti chimici o utensili appuntiti. Il pentolame HOME PROFI può essere lavato utilizzando prodotti specifici per l'acciaio inox – per risultati eccellenti raccomandiamo **Tescoma CLINOX**.

Lasciare le pentole in ammollo in acqua pura o mista a detergente se eccessivamente sporche.

#### Asciugare sempre le pentole dopo ogni lavaggio.

#### AVVERTENZA: Aggiungere il sale solo dopo che l'acqua ha iniziato a bollire!

Versare il sale quando l'acqua è ancora fredda può farlo depositare sul fondo della pentola, corrodendo l'acciaio e provocando macchie. Tali macchie non compromettono la qualità del pentolame e non comportano rischi per la salute; non rappresentano quindi un difetto e non sono contestabili.

Se sedimenti bianchi o iridescenti dovessero apparire all'interno delle pentole, rimuoverli utilizzando aceto, succo di limone o prodotti specifici per l'acciaio. La formazione di tali sedimenti dipende dalla composizione chimica dell'acqua utilizzata.

**Le pentole HOME PROFI possono essere lavate in lavastoviglie.** Durante il lavaggio in lavastoviglie, assicurarsi che l'acciaio non entri a contatto con altri utensili di metallo, in modo da evitare ruggine o corrosione da contatto. **Al termine del ciclo di lavaggio, togliere le pentole dalla lavastoviglie prima possibile.**

Fenomeni di corrosione si possono verificare anche in caso di contatto del pentolame con altri utensili; per questo raccomandiamo di ridurre al minimo i lavaggi in lavastoviglie per preservare al meglio l'aspetto delle pentole.

#### Garanzia 5 anni

Una garanzia di 5 anni viene applicata a questi prodotti dalla data di acquisto. La garanzia non copre i seguenti difetti:

- dovuti ad uso improprio non compatibile con le Istruzioni per l'uso
- risultanti da impatto o caduta
- dovuti a riparazioni non autorizzate o alterazioni del prodotto.

In caso di reclamo giustificato contattare il proprio rivenditore di fiducia o uno dei centri di servizio; per ogni riferimento visitare il sito [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).

**Le felicitamos por la compra de este producto Tescoma. Gracias por comprar Tescoma. Si lo necesita, contacte con su distribuidor o con Tescoma en [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).**

### Batería de cocina HOME PROFI

#### Características

La batería HOME PROFI está fabricada **en acero inoxidable de primera calidad**. Gracias a su **compacta fabricación en acero inoxidable con sólidas y anchas asas**, es excelente tanto para uso doméstico como profesional.

La batería HOME PROFI está provista **de un fondo sandwich extra grueso**. El calor es transferido desde la placa hasta el interior de los recipientes continuamente y sin variación. Cocinar es más fácil, evitando los indeseados quemados.

El fondo sandwich tiene excelentes propiedades de **acumulación de calor**, lo que permite **ahorrar energía**. La placa se puede apagar antes de terminar la cocción, e incluso sigue siendo eficaz si se reduce a fuego/calor bajo. Los alimentos que se dejan en el recipiente después de ser cocinados mantienen su temperatura durante un largo tiempo.

La batería HOME PROFI está diseñada para responder a los requisitos de un **uso intenso y prolongado** compatible con las más altas exigencias para una **cocción saludable, cómoda y económica**.

La batería HOME PROFI es adecuada para todo tipo de cocinas: **gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción**.

#### Cocinar en la batería HOME PROFI

Encender la placa a máximo fuego/calor **sólo durante la fase inicial del cocinado** y reducir a bajo o medio durante el proceso de cocción.

**Apagar el fuego/calor antes** de terminar la cocción, para asegurar la utilización de las propiedades de acumulación de calor del fondo sandwich.

**Asegurarse de que el tamaño del fuego/calor** no excede el diámetro del fondo del recipiente y evitar que la llama sobresalga por los laterales del mismo – si ocurriese ésto, las asas podrían quemarse o sufrir daños.

**Nunca calentar recipientes vacíos!**

#### ATENCIÓN!

Al calentar recipientes vacíos o con poco contenido durante mucho tiempo, pueden aparecer manchas violetas o marrones en las superficies metálicas. Estas manchas no afectan al correcto funcionamiento de los recipientes, no representan un peligro para la salud ni un defecto, por tanto no pueden ser objeto de reclamación.

#### Mantenimiento y cuidado de la batería HOME PROFI

Lavar y secar a fondo la batería de cocina antes del primer uso.

Para conservar permanentemente una apariencia perfecta, lavar y secar a fondo la batería después de cada uso.

Limpiar con detergentes normales, nunca utilizar sustancias agresivas, químicas u objetos cortantes. Los recipientes de cocina HOME PROFI se pueden limpiar utilizando agentes especiales para acero inoxidable – recomendamos **Tescoma CLINOX** para un excelente resultado de limpieza.

Si la batería está excesivamente sucia dejar en remojo a agua o en agua con detergente.

#### Secar siempre la batería de cocina después del lavado.

#### AVISO; Añadir sal únicamente después de que el agua comience a hervir!

Añadir sal al agua fría puede causar una alta concentración de sal en el fondo de la batería, dando como resultado la apariencia de ligeras manchas, llamada corrosión por picadura. Estas ligeras manchas en el fondo de la batería no afectan al funcionamiento de la batería y no son perjudiciales para la salud. Como tales no representan un defecto y no puede ser reclamado.

Si aparecieran sedimentos blancos o coloración iridiscente en el interior de la batería, utilizar vinagre, gotas de limón o un agente especial de limpieza para acero inoxidable. Son sedimentos, la formación de estos dependen de la composición química del agua utilizada.

**La batería HOME PROFI es apta para lavavajillas**. En el lavavajillas, asegurar que la batería de acero inoxidable no está en contacto con otros utensilios de cocina de metal para evitar óxido o ligeras manchas, llamadas corrosión por contacto, en la superficie de la batería. **Abrir la puerta del lavavajillas tan pronto como sea posible después del ciclo de lavado y retirar la batería**.

La corrosión también puede transmitirse a la batería con el agua de algún otro producto; en cualquier caso nosotros recomendamos reducir o eliminar el uso de lavavajillas con el fin de preservar la perfecta apariencia de la batería.

#### Garantía de 5 años

Este producto tiene una garantía de 5 años a partir de la fecha de compra.

La garantía nunca cubre defectos por:

- uso inadecuado incumpliendo las Instrucciones de uso
- defectos ocasionados por impactos, caídas o un manejo inadecuado
- reparaciones o alteraciones del producto no autorizadas.

En caso de quejas justificadas, por favor contacte con su distribuidor habitual o con un centro de servicio técnico; para la lista de servicios técnicos, por favor, véase [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).



## Trem de cozinha HOME PROFÍ

**Damos-lhe os parabéns pela compra deste produto Tescoma. Obrigado por comprar Tescoma. Se necessário, por favor contacte o seu revendedor ou a Tescoma em [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).**

### Trem de cozinha HOME PROFÍ

#### Características

O trem HOME PROFÍ é fabricado em  **aço inoxidável de excelente qualidade**. Graças ao seu **fabrico compacto em aço inoxidável e pegas sólidas e amplas**, é excelente para o uso doméstico ou profissional.

Os tachos e panelas HOME PROFÍ vêem prevenidos com **fundo térmico extra grosso**. O calor é transferido do fogão para o tacho/panela pelo fundo continuamente sem variações e uniformemente. Cozinhar torna-se mais fácil e sem as indesejáveis refeições queimadas.

O fundo térmico tem excelentes **propriedades de retenção do calor**, o que proporciona **a poupança de energia**. O fogão pode ser desligado antes do tempo de cozedura ter terminado e mantém-se eficiente mesmo se baixar a temperatura. Os alimentos deixados nos tachos ou panelas mantém a sua temperatura por longos períodos de tempo.

Os tachos e panelas HOME PROFÍ foram concebidos para satisfazer as necessidades do **uso prolongado e intenso** e corresponder à mais alta exigência colocada pela cozinha **saudável, confortável e económica**.

Os tachos e panelas HOME PROFÍ são adequados a todos os tipos de fogão: **gás, eléctrico, vitrocerâmica e indução**.

#### Cozinhar nos tachos e panelas HOME PROFÍ

Ligue o fogão no máximo **só na fase inicial da cozedura** e reduza para médio ou baixo numa fase posterior do processo da cozedura.

**Desligue o fogão antes** de terminar a cozedura; faça uso das propriedades de retenção de calor do fundo térmico.

**Assegure-se que o tamanho do disco do fogão** não exceda o fundo do tacho ou panela e evite que as chamas se expandam do fundo – se isso acontecer, as pegas podem queimar-se e sofrer danos.

**Nunca aqueça tachos e panelas vazios!**

#### ATENÇÃO!

Quando aquecer tachos e panelas vazios ou com pouco conteúdo durante muito tempo, podem aparecer na superfície do utensílio manchas púrpuras ou castanhas. Estas manchas não afectam o seu correcto funcionamento, não representam uma ameaça à saúde ou dano e não podem ser reclamadas.

#### HOME PROFÍ manutenção e cuidados

Lave e seque os tachos e panelas antes da primeira utilização.

Para preservar uma boa aparência, lave e seque os tachos e panelas depois de cada utilização.

Lave com detergentes normais, nunca use substâncias agressivas, químicos ou objectos afiados. Os tachos e panelas HOME PROFÍ podem ser limpos com o produto especial de limpeza para aço inoxidável – recomendamos **Tescoma CLINOX** para obter excelentes resultados.

Deixe de molho em água com detergente os recipientes demasiados sujos.

#### Seque sempre os tachos e panelas depois de lavar.

#### NOTA: Acrescente sal apenas depois de a água começar a ferver!

Acrescentar sal em água fria podem causar uma alta concentração de sal no fundo do recipiente, o que pode resultar no aparecimento de manchas claras denominadas por sinais de corrosão. Estes sinais não afectam o funcionamento correcto, não representam defeito e não podem ser reclamadas.

Se aparecerem sedimentos brancos ou coloração iridescente no interior dos recipientes, utilize vinagre, gotas de limão ou o produto especial de limpeza de aço inoxidável para limpar as manchas. A formação destes sedimentos depende da composição química da água.

**Os tachos e panelas HOME PROFÍ podem ir à máquina de lavar louça.** Na máquina de lavar louça, garanta que os recipientes em aço inoxidável não estão em contacto com outros utensílios de metal para evitar ferrugem ou outras manchas de corrosão na superfície dos mesmos. **Abra a porta da máquina de lavar louça assim que terminar a lavagem e retire a louça.**

A corrosão também pode ser transferida para os tachos e panelas na água de outros produtos. Recomendamos reduzir ou eliminar as lavagens na máquina da louça de forma a preservar a perfeita aparência dos tachos e panelas.

#### 5 anos de garantia

O período de garantia de 5 anos inicia-se na data da compra do produto. A garantia não cobre o seguinte:

- utilização inadequada incompatível com as Instruções de utilização
- danos resultantes de pancadas, quedas, ou qualquer outra força inadequada
- reparações não autorizadas e ou alterações feitas ao produto.

Para reclamações justificadas por favor contacte o seu revendedor ou um dos centros de serviço Tescoma, para obter mais informações por favor vá a **[www.tescoma.com](http://www.tescoma.com)**.

**Wir gratulieren zum Kauf des Produktes Tescoma und danken für Ihr in unsere Marke gezeigtes Vertrauen. Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bzw. an die Firma Tescoma über [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).**

### **Kochgeschirr HOME PROFÍ**

#### **Beschreibung**

Das Kochgeschirr HOME PROFÍ ist aus **erstklassigem rostfreien Edelstahl** hergestellt. Dank der **kompakten Konstruktion aus Edelstahl mit massiven und breiten Griffen** ist es für den Gebrauch in den Haus- sowie Profi-Küchen hervorragend.

Das Kochgeschirr HOME PROFÍ ist mit **extra starkem Sandwich-Boden** versehen. Die Wärme vom Kochherd wird ins Kochgeschirr kontinuierlich, ohne Schwankungen und gleichmäßig durch die ganze Bodenfläche übergeben. Das Kochen ist leichter, es kommt zu keinem unerwünschten Anbrennen.

Der Sandwich-Boden hat ausgezeichnete **Wärmeleit-Eigenschaften**, die zur **Energieersparnis** beitragen. Der Kochherd kann ausgeschaltet werden, bevor das Gargut fertig gekocht ist, das Kochen erfolgt auch bei niedriger Leistung des Kochherdes. Die gekochten Lebensmittel bleiben im Kochgeschirr länger warm.

Bei der Herstellung des Kochgeschirrs HOME PROFÍ werden die Ansprüche auf **intensive und lange Nutzung** berücksichtigt, das Kochgeschirr erfüllt sämtliche Anforderungen auf **gesundes, komfortables und sparendes Kochen**.

Das Kochgeschirr HOME PROFÍ ist für sämtliche übliche Herdarten geeignet: **Gas-, Elektro-, glaskeramische und Induktionsherde**.

#### **Kochen im Kochgeschirr HOME PROFÍ**

Den Kochherd auf die max. Leistungsstufe **nur am Anfang des Kochens** einstellen, dann auf niedrige, max. mittlere Leistungsstufe des Kochherdes zurückschalten.

Den Kochherd **früher abschalten**, bevor das Gargut fertig ist, die Wärmeleit-Eigenschaften des Sandwich-Topfbodens werden damit ausgenutzt.

**Richtige Größe der Kochplatte wählen**, der Durchmesser der Kochstelle sollte gleich oder kleiner als der Durchmesser des Topfbodens sein, die Gasflamme darf nie über den Rand des Topfbodens hinausragen – in diesem Fall werden die Griffe heiß, es kann zu ihrer Beschädigung kommen.

**Das leere Kochgeschirr nie erhitzen.**

#### **ACHTUNG!**

Bei einer langzeitigen Überhitzung der leeren, bzw. ungenügend befüllten Kochgefäße kann die Oberfläche der Metallteile violett bis braun verfärbt werden. Diese Verfärbung beeinträchtigt keinesfalls die Funktion oder Gesundheitsfreundlichkeit des Kochgeschirres, stellt keinen Produktmangel dar und kann nicht beanstandet werden

### **Wartung und Pflege um das Kochgeschirr HOME PROFÍ**

Das Kochgeschirr vor dem ersten Gebrauch gründlich abspülen und trockenwischen.

Das Kochgeschirr nach jedem Gebrauch gründlich abspülen und abwischen, nur so kann das perfekte Aussehen des Kochgeschirres dauerhaft aufrechterhalten werden!

Das Kochgeschirr mit üblichen Reinigungsmitteln reinigen, keine aggressiven Mittel, Chemikalien, scharfen Gegenstände verwenden. Das Kochgeschirr HOME PROFÍ kann mit speziellen Mitteln für Reinigung des rostfreien Kochgeschirrs reinigen, das **Reinigungsmittel CLINOX von Tescoma** ist empfehlenswert.

Das stark verschmutzte Kochgeschirr im Wasser, bzw. in der Lösung mit Spülmittel einweichen lassen.

### **Das Kochgeschirr nach jedem Spülvorgang immer trockenwischen.**

#### **HINWEIS: Erst das kochende Wasser salzen!**

Wird das Salz in kaltes Wasser gegeben, konzentriert sich Küchensalz am Boden von Kochgefäßen, was zur Entstehung von hellen Flecken, sog. Lochfraßkorrosion führt. Diese weißen Flecken am Boden von Kochgefäßen beeinträchtigen keinesfalls die Funktion oder Gesundheitsfreundlichkeit des Kochgeschirres, stellen keinen Produktmangel dar und können nicht beanstandet werden.

Treten im Kochgeschirr weiße Flecken, bzw. Regenbogenverfärbung auf, kann man es mit Essig, einigen Tropfen Zitronensaft, bzw. mit speziellem Reinigungsmittel für rostfreies Kochgeschirr reinigen. Es handelt sich um Ablagerungen, wobei die Bildung von der chemischen Zusammensetzung des Wassers hängt.

**Das Kochgeschirr HOME PROFÍ ist spülmaschinenfest.** Beim Spülen im Geschirrspüler ist darauf zu achten, dass die rostfreien Kochgefäße keine anderen metallischen Küchenutensilien berühren, anderenfalls können in den Kochgefäßen rostfarbene oder helle Flecken auftreten, sog. Kontaktkorrosion auftreten. **Nach Beendigung des Spülvorgangs möglichst bald das Tür des Geschirrspülers öffnen und die Kochgefäße herausnehmen.**

Die Korrosion kann auf das Kochgefäße auch mit dem Wasser aus einem anderen Produkt übertragen werden, um das vollkommene Aussehen aufrechtzuerhalten, ist es empfehlenswert, das Spülen im Geschirrspüler zu beschränken, bzw. darauf zu verzichten.

### **5 Jahre Garantie**

Für dieses Produkt wird eine Garantiefrist von 5 Jahren ab Verkaufsdatum gewährt. Die Garantie erstreckt sich grundsätzlich nicht auf folgende Fälle:

- Produktnutzung entgegen der Gebrauchsanleitung
- Stoß-, Sturzbeschädigungen, nicht fachgerechte Handhabung
- Nichtautorisierte Reparaturen und Änderungen am Produkt.

Im Falle einer berechtigten Beanstandung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bzw. an eine Servicestelle, die Liste finden Sie auf [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).





## Batterie de cuisine HOME PROFI

**Nous vous félicitons d'avoir acheté un produit Tescoma et vous remercions de la confiance portée à notre marque. En cas de nécessité, veuillez vous adresser à votre revendeur habituel ou directement à la société Tescoma par l'intermédiaire de son site Internet [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).**

### Batterie de cuisine HOME PROFI

#### Caractéristiques

Les ustensiles de cuisson HOME PROFI sont fabriqués en **acier inoxydable de première qualité**. Grâce à **leur construction compacte en inox et leurs larges poignées massives**, ils sont excellents aussi bien pour l'utilisation à la maison que dans **les cuisines professionnelles**.

Les ustensiles de cuisson HOME PROFI sont munis d'un **fond sandwich extra épais**. La chaleur de la cuisinière est transmise progressivement à l'intérieur des récipients, sans interruption, et répartie de façon régulière sur toute la surface du fond. La cuisson est ainsi plus facile, sans que les aliments n'attachent.

**Le fond sandwich** possède une excellente capacité d'accumulation thermique, contribuant à une économie d'énergie. Il est possible d'éteindre la cuisinière à l'avance, avant la fin de la cuisson, celle-ci continue même **avec une puissance réduite de la cuisinière**. Les plats laissés dans le récipient gardent leur température plus longtemps.

Les ustensiles de cuisson HOME PROFI sont fabriqués pour satisfaire aux exigences d'une utilisation intensive et de longue durée et conviennent parfaitement à une préparation des plats de **manière saine, confortable et économique**.

Les ustensiles de cuisson HOME PROFI conviennent pour tous les types de cuisinières : **à gaz, électriques, vitrocéramiques et à induction**.

#### Cuisson dans les ustensiles HOME PROFI

Régler la cuisinière à la puissance maximale uniquement au **début de la cuisson**, continuer ensuite à la puissance minimale ou, au maximum, moyenne.

Eteindre la cuisinière à l'avance, **avant la fin** de la cuisson, pour profiter pleinement des capacités d'accumulation thermique du fond sandwich.

**Bien choisir la taille de la plaque** ; le diamètre de la plaque doit être égal ou inférieur au diamètre du fond du récipient, la flamme du brûleur ne doit jamais dépasser les bords du fond du récipient – dans un tel cas, les poignées peuvent devenir brûlantes et être endommagées.

**Ne jamais chauffer un récipient à vide !**

#### ATTENTION !

En cas de surchauffe prolongée des récipients vides ou insuffisamment remplis, une coloration violette voire marron peut apparaître sur la surface de leurs parties métalliques. Cette coloration ne limite pas la fonctionnalité et l'innocuité des récipients, ne constitue pas un défaut de fabrication et ne peut pas faire l'objet d'une réclamation.

## Entretien et nettoyage des ustensiles de cuisson HOME PROFI

Avant la première utilisation, laver et essuyer soigneusement les récipients.

Laver et essuyer soigneusement les récipients après chaque utilisation, c'est seulement ainsi qu'ils garderont toujours leur aspect impeccable.

Laver les récipients avec des produits de nettoyage courants, ne jamais utiliser de substances agressives, produits chimiques ou objets tranchants. Il est possible de nettoyer les ustensiles de cuisson HOME PROFI avec des produits spéciaux pour le nettoyage des ustensiles en inox ; nous vous recommandons idéalement **le produit de nettoyage CLINOX de Tescoma**.

Faire tremper les ustensiles fortement encrassés dans l'eau ou dans une solution d'eau et de détergeant.  
**Essuyer soigneusement les ustensiles de cuisson avant chaque utilisation.**

#### ATTENTION : mettre le sel uniquement dans l'eau bouillante !

Mettre le sel dans l'eau froide peut provoquer une forte concentration de sel au fond du récipient, ce qui mène à la formation de taches claires, phénomène appelé corrosion par piqûre. Ces taches claires au fond du récipient ne limitent en aucun cas la fonctionnalité et l'innocuité de celui-ci, ne constituent pas un défaut de fabrication et ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation.

Si des dépôts blancs ou de couleur arc-en-ciel se forment à l'intérieur du récipient, il est possible de les nettoyer avec du vinaigre, quelques gouttes de citron ou avec un produit spécial pour le nettoyage des ustensiles en inox. Il s'agit des sédiments présents dans l'eau, dont la formation dépend de la composition chimique de l'eau utilisée.

Les ustensiles de cuisson HOME PROFI peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. Lors du nettoyage au lave-vaisselle, veiller à ce que les récipients en inox ne touchent pas d'autres ustensiles de cuisine en métal, dans le cas contraire, des taches rousses ou claires peuvent apparaître sur les récipients, phénomène appelé corrosion de contact. Après la fin du cycle de lavage, ouvrir la porte du lave-vaisselle dès que possible et sortir la vaisselle.

La corrosion peut également être transférée sur les récipients par l'eau, depuis un autre produit ; pour garder leur apparence parfaite, nous vous recommandons de limiter ou d'exclure complètement leur nettoyage au lave-vaisselle.

#### 5 ans de garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 5 ans, à compter du jour d'achat.  
La garantie ne couvre toutefois pas les cas suivants :

- le produit a été utilisé en opposition avec le présent Mode d'emploi,
- les défauts sont apparus à la suite de chocs, de chute ou de mauvaise manipulation,
- des modifications ou réparations non autorisées ont été apportées au produit.

En cas de réclamation justifiée, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à l'un des centres de service après-vente dont la liste est fournie sur [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).



Gratulujemy zakupu produktu firmy Tescoma i dziękujemy za zaufanie naszej marce. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do sprzedawcy wyrobu lub firmy Tescoma za pośrednictwem [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).

### Komplet garnków HOME PROFİ

#### Charakterystyka

Garnki HOME PROFİ zostały wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Dzięki w całości stalowej konstrukcji oraz dzięki szerokim, masywnym uchwytom garnki te doskonale sprawdzają się, nie tylko w domu, ale również w profesjonalnej kuchni.

Garnki HOME PROFİ posiadają **wyjątkowo grube dno wielowarstwowe**. Ciepło z kuchenki przechodzi do wnętrza garnka w sposób ciągły, bez wahań temperatury, równomiernie poprzez całą płaszczyznę dna. Gotowanie jest łatwiejsze, potrawy nie przywierają do dna naczynia.

Dno wielowarstwowe posiada znakomite **właściwości termo- akumulacyjne**, zapewniające **oszczędność energii**. Kuchenkę można wyłączyć z pewnym wyprzedzeniem przed ukończeniem gotowania, które przebiega nawet na kuchenke ustawionej na niską moc. Potrawy pozostawione w garnkach przez dłuższy czas zachowują odpowiednio wysoką temperaturę.

Garnki HOME PROFİ zostały wykonane w sposób umożliwiający intensywne i długotrwałe użytkowanie. Spełniają one wszystkie wymogi warunkujące **zdrowe, komfortowe i oszczędne gotowanie**.

Garnki HOME PROFİ są odpowiednie do wszystkich typów kuchenek: **gazowych, elektrycznych, szklanoceramicznych i indukcyjnych**.

#### Gotowanie w garnkach HOME PROFİ

Kuchenkę należy włączyć na maksymalną moc tylko na początku gotowania, następnie przełączyć na niską, maksymalnie średnią moc.

Aby wykorzystać właściwości termo- akumulacyjne wielowarstwowego dna, kuchenkę należy **wyłączyć przed zakończeniem** gotowania.

**Należy dobrać odpowiednią wielkość płyty grzewczej** – średnica płyty powinna być identyczna lub mniejsza od średnicy dna garnka. W żadnym przypadku płomień palnika nie może przekraczać średnicy dna naczynia. W przeciwnym razie może dojść do nagrzania oraz uszkodzenia uchwytów garnka oraz do poparzenia dłoni.

**Nie należy podgrzewać pustych garnków!**

#### UWAGA!

Przy dłuższym podgrzewaniu garnka pustego lub niepełnego, na powierzchni elementów metalowych mogą pojawić się przebarwienia fioletowe lub brązowe. Przebarwienia te, nieograniczające funkcjonalności naczynia i niestanowiące zagrożenia dla zdrowia, nie są wadą wyrobu i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

### Konserwacja garnków HOME PROFİ

Przed pierwszym użyciem garnki należy dokładnie umyć i wytrzeć do sucha.

Po każdym użyciu garnki należy dokładnie umyć i wytrzeć do sucha, dzięki temu zachowają one swój właściwy wygląd.

Do mycia i czyszczenia garnków należy używać tradycyjnych środków do mycia naczyń. Nie należy stosować agresywnych substancji, chemikaliów oraz ostrych przedmiotów. Garnki HOME PROFİ można czyścić za pomocą specjalnych środków do czyszczenia, jako idealny polecamy **środek do mycia CLİNOX marki Tescoma**.

Mocno zabrudzone garnki należy pozostawić do odmoknięcia w wodzie lub roztworze wody z płynem do mycia naczyń.

**Po każdym umyciu garnki należy dokładnie wytrzeć do sucha.**

#### UWAGA: Sól należy wsypywać dopiero do wrzącej wody!

Solenie zimnej wody może spowodować wysokie stężenie soli kuchennej na dnie naczynia, co prowadzi do powstawania jasnych plam, tzw. wżer korozyjnych. Białe plamy w żaden sposób nie ograniczają funkcjonalności naczyń oraz nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Nie są wadą produktu i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

Jeśli wewnątrz naczynia pojawiają się białe osady lub wielobarwne przebarwienia, można je usunąć octem, kilkoma kroplami cytryny lub za pomocą specjalnego środka do mycia naczyń nierdzewnych. Odbarwienia te są osadami minerałów zawartych w wodzie, a ich powstawanie jest uzależnione od składu chemicznego używanej wody.

**Naczynia HOME PROFİ można myć w zmywarce**. W przypadku mycia garnków w zmywarce, należy zwrócić uwagę, aby garnki ze stali nierdzewnej nie dotykały innych, metalowych naczyń. W innym wypadku na garnkach mogą pojawić się rdzawe lub jasne plamy, tzw. korozja kontaktowa. **Po zakończeniu cyklu mycia należy otworzyć drzwiczki zmywarki i jak najszybciej wyciągnąć naczynia**.

Korozja może być przenoszona na garnki z innego naczynia także za pośrednictwem wody. Aby zachować doskonały wygląd naczyń, należy ograniczyć mycie garnków w zmywarce, a nawet całkowicie je wykluczyć.

#### Gwarancja 5-letnia

Na niniejszy produkt udzielana jest 5-letnia gwarancja, począwszy od dnia sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych:

- użytkowaniem wyrobu niezgodnym z Instrukcją użytkowania
- uderzeniem, upadkiem lub niewłaściwą manipulacją
- nieautoryzowanymi naprawami wyrobu i wprowadzonymi zmianami.

Z uzasadnioną reklamacją prosimy zwrócić się do sprzedawcy wyrobu lub do dowolnego punktu serwisowego ujętego w wykazie na stronie [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).



Blahoželáme k zakúpeniu výrobkov Tescoma a ďakujeme za dôveru prejavenu našej značke. V prípade potreby sa prosím obráťte na svojho predajcu alebo na firmu Tescoma prostredníctvom [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).

### Súprava riadu HOME PROFI

#### Charakteristika

Riad HOME PROFI je vyrobený z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele. Vďaka svojej **kompaktnej celonerezovej konštrukcii s masívnymi a širokými úchytkami** je vynikajúci pre použitie v domácnostiach i profesionálnych kuchyniach.

Súprava riadu HOME PROFI je vybavená **extra silným sendvičovým dnom**. Teplo zo sporáku je odovzdané dovnútra nádob plynule, bez výkyvov a rovnomerne po celej ploche dna. Varenie je jednoduchšie, bez nežiadaneho pripalovania.

Sendvičové dno má vynikajúce **termoakumulačné vlastnosti**, ktoré umožňujú **úsporu energie**. Sporák je možné vypínať s predstihom pred ukončením varenia, varenie prebieha i pri nízkom výkone sporáku. Pokrmu ponechané v riadoch si ďalej uchovávajú svoju teplotu.

Riady HOME PROFI sú vyrobené tak, aby vyhovelí nárokom na **intenzívne a dlhodobé používanie** a splňuje všetky požiadavky kladené na zdravé, komfortné a úsporné varenie.

Riady HOME PROFI sú vhodné pre všetky typy sporákov: **plynové, elektrické, sklokeramické i indukčné**.

#### Varenie v riadoch HOME PROFI

Sporák nastavte na maximum **iba na začiatku varenia**, potom pokračujte na nízky, maximálne stredný výkon sporáku.

Sporák **vypínajte s predstihom** ešte pred ukončením varenia, využívajte termoakumulačné vlastnosti sendvičového dna.

**Volte správnu veľkosť platne**, priemer platne musí byť rovnaký alebo menší, ako je priemer dna riadu, plameň horáku nesmie nikdy presahovať okraje dna riadu – v takom prípade môžu úchytky páliť, prípadne môže dôjsť k ich poškodeniu.

**Prázdne riady nikdy nezohrievajte!**

#### POZOR!

Pri dlhodobom prehrievaní prázdnych alebo nedostatočne naplnených nádob sa môže na povrchu kovových častí objaviť fialové až hnedé zafarbenie. Toto zafarbenie neobmedzuje funkčnosť či zdravotnú nezávadnosť riadu, nie je chybou výrobku a nemôže byť predmetom reklamácie.

#### Údržba a starostlivosť o riad HOME PROFI

Pred prvým použitím riad dôkladne umyte a vytrite do sucha.

Riad dôkladne umyte a osušte po každom použití, len tak zachováte jeho dokonalý vzhľad natrvalo.

Riad čistite bežnými čistiacimi prostriedkami, nikdy nepoužívajte agresívne látky, chemikálie a ostré predmety. Riad HOME PROFI možno čistiť špeciálnymi prostriedkami na nerezový riad, ako ideálne odporúčame **čistiaci prostriedok CLINOX od Tescomy**.

Silne znečistený riad nechajte odmôčiť vo vode alebo roztoku vody so saponátom.

**Po každom umytí riad vždy utrite do sucha.**

#### UPOZORNENIE: Solte až do vriacej vody!

Solenie do studenej vody môže vyvolať vysokú koncentráciu kuchynskej soli na dne riadu, čo vedie k vzniku svetlých škvrín, tzv. jamkovej korózií. Tieto svetlé škvrny na dne riadu nijako neobmedzujú funkčnosť alebo zdravotnú nezávadnosť riadu, nie sú chybou výrobku a nemôžu byť predmetom reklamácie.

Ak sa objavia vo vnútri riadu biele usadeniny alebo dúhové zafarbenie, vyčistíte ich octom, niekoľkými kvapkami citrónu alebo špeciálnym prípravkom na nerezový riad. Ide o sedimenty, ktorých tvorenie je závislé na chemickom zložení používanej vody.

**Riad HOME PROFI možno umývať v umývačke na riad.** Pri umývaní v umývačke dbajte, aby sa nerezový riad nedotýkal iných kovových kuchynských potrieb, inak sa na riade môžu objaviť hrdzavé alebo svetlé škvrny, tzv. kontaktná korózia. **Po ukončení umývacieho cyklu otvorte dvierka umývačky čo najskôr a riad z umývačky vyberte.**

Korózia môže byť na riad prenesená aj vodou z iného výrobku, pre zachovanie dokonalého vzhľadu riadu preto odporúčame umývanie v umývačke obmedziť, prípadne vylúčiť.

#### 5 rokov záruka

Na tento výrobok je poskytovaná 5-ročná záruka od dňa predaja. Záruka sa zásadne nevzťahuje na tieto prípady:

- výrobok bol používaný v rozpore s Návodom k použitiu
- chyby boli spôsobené úderom, pádom či neodbornou manipuláciou
- na výrobku boli prevedené neautorizované opravy a zmeny.

V prípade oprávnenej reklamácie sa prosím obráťte na svojho predajcu alebo na niektoré zo servisných stredísk, zoznam na [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).



Поздравляем с приобретением изделия **Tescoma** и благодарим за доверие, оказанное нашей марке. В случае необходимости обращайтесь к своему продавцу или в компанию **Tescoma** посредством [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).

### Посуда HOME PROFÍ

#### Характеристика

Посуда HOME PROFÍ изготовлена из **первоклассной нержавеющей стали**. Благодаря **компактной цельнонержавеющей конструкции с массивными и широкими ручками** она замечательно подходит для использования в **домашних и профессиональных кухнях**.

Посуда HOME PROFÍ снабжена **экстра толстым многослойным дном**. Тепло с плиты передается вовнутрь посуды постепенно, без скачков и равномерно по целой площади дна, что упрощает приготовление и препятствует пригоранию.

Многослойное дно обладает замечательными **термоаккумуляционными свойствами**, которые помогают **экономить энергию**. Плиту можно выключать заранее перед окончанием приготовления, тепло проходит и при низкой мощности плиты. Блюда, оставленные в посуде, дольше остаются горячими.

Посуда HOME PROFÍ изготовлена таким образом, чтобы соответствовать требованиям к посуде **для интенсивного и длительного использования**.

Посуда HOME PROFÍ пригодна для использования на всех типах плит – **газовых, электрических, стеклокерамических и индукционных**.

#### Приготовление в посуде HOME PROFÍ

Используйте максимальную мощность плиты **только для начала** приготовления, затем переключите ее на низкую, максимально среднюю.

Плиту **выключайте заранее**, перед окончанием приготовления – используйте термоаккумуляционные качества сэндвичевого дна.

**Правильно выбирайте величину конфорки:** диаметр конфорки должен быть равным либо меньшим диаметра дна посуды. Пламя не должно выступать за края посуды – в этом случае ручки нагреваются, иногда могут быть повреждены.

**Никогда не нагревайте пустую посуду!**

#### ВНИМАНИЕ!

При длительном перегревании пустой или недостаточно наполненной посуды на ее металлической поверхности может появиться фиолетовая или коричневая окраска. Эта окраска образом не снижает функциональность и гигиеничность посуды, не является браком изделия и не может быть предметом рекламации.

### Уход за посудой HOME PROFÍ

Перед первым использованием тщательно вымойте посуду и вытрите насухо.

После каждого использования посуду тщательно вымойте и высушите, только таким образом сохраните отличный внешний вид посуды надолго.

Посуду чистите обычными моющими средствами. Не используйте агрессивные вещества, химические средства и острые предметы. Посуду HOME PROFÍ можно чистить специальными моющими средствами для нержавеющей стали. Рекомендуем использовать **чистящее средство CLINOX от фирмы Tescoma**.

Сильно загрязненную посуду замочите в воде или растворе воды с моющим средством.

**После каждого мытья посуды всегда вытрите ее насухо.**

#### ВНИМАНИЕ: Добавляйте соль только в кипящую воду!

Добавление соли в холодную воду может быть причиной высокой концентрации соли на дне посуды, что ведет к возникновению светлых пятен, т.е. точечной коррозии. Эти светлые пятна на дне посуды не ограничивают функциональность посуды и безвредны, не являются дефектом и не могут являться предметом рекламации.

Если внутри посуды появится белый налет или радужная окраска, очистите ее уксусом, несколькими каплями лимонного сока или специальным средством для чистки нержавеющей посуды. Это осадки, образование которых зависит от химического состава используемой воды.

**Посуду HOME PROFÍ можно мыть в посудомоечной машине.** При мытье в посудомоечной машине следите за тем, чтобы посуда из нержавеющей стали не соприкасалась с другой металлической кухонной утварью, иначе на посуде могут появляться ржавые или светлые пятна, так называемая контактная коррозия. **После окончания моющего цикла сразу же откройте дверцу посудомоечной машины и достаньте из нее посуду.**

Коррозия может быть перенесена на посуду и водой с другого изделия. Для сохранения отличного вида посуды рекомендуем ограничить ее мытье в посудомоечной машине, а по возможности исключить.

#### Гарантия 5 лет

Данное изделие имеет 5-летний гарантийный период от даты приобретения. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- изделие было использовано с нарушением Инструкции по использованию
- дефекты обусловлены ударом, падением или неправильным обращением
- изделие подверглось неавторизованному ремонту или изменению.

В случае обоснованной рекламации обращайтесь к вашему продавцу или в один из сервисных центров, список размещен на [www.tescoma.com](http://www.tescoma.com).

# clinox



- en** Perfectly cleans **stainless steel surfaces** and restores their original sheen.
- cs** Čistí dokonale **nerezové povrchy** a vrací jim původní lesk.
- it** Pulisce perfettamente tutte le **superfici in acciaio inox** alle quali ridona la lucentezza originale.
- es** Limpia perfectamente las **superficies de acero inoxidable** devolviendo su brillo original.
- pt** Limpa na perfeição **superfícies em aço inoxidável** e restitui-lhes o seu brilho original.
- de** Reinigt perfekt die **rostfreien Oberflächen** und stellt den ursprünglichen Glanz wieder her.
- fr** Nettoie parfaitement les **surfaces en acier inoxydable** et leur rend leur brillant d'origine.
- pl** Doskonale czyści **stalowe powierzchnie** i przywraca im pierwotny połysk.
- sk** Dokonale čistí **nerezové povrchy** a vracia im pôvodný lesk.
- ru** Замечательно моет **нержавеющие поверхности** и возвращает им первоначальный блеск.

Art.: 689020

*Home Profi*

