

Használati útmutató

Leírás

Forgatható nyél
Fedél
Préscsavar
Préslemez
Lemezvezető sínek
Almatartály
Almalétartály

Almalé készítése

Kb. 200 ml almalé készítéséhez vágjon fel 3 közepes, lédús almát a csutkája nélkül max. 0,5 cm-es darabokra.

Jó tipp: A legideálisabb préselés érdekében az alma felszeleteléséhez használja a HANDY húros aprítót vagy a PRESIDENT botmixert kiegészítőivel, amelyeket a TESCOA üzleteiben, illetve a www.tescoma.hu weboldalon talál meg.

A prés belsejében, a préscsavaron található lemezt a nyél elforgatásával állítsa fel, majd csavarja le a fedelet a lemezzel együtt, és vegye ki a présből.

Helyezze a tartályba a felszeletelt almát (1). Csavarja vissza a tartályra a fedelet és a préslemez, és jól húzza be. A fedél felhelyezése során figyeljen, hogy a préslemez szélein található bevágások illeszkedjenek a tartály belsejében lévő sínekbe (2).

A tartályt az almákkal helyezze az almalétartályba úgy, hogy a tartályok fogantyúi egymás fölött helyezkedjenek el, és illeszkedjenek egymásba. Fogja meg a prést a tartály nyelénél, majd annak elforgatásával préselje le az almákat egészen addig, míg a présből lé folyik (3). Válassza le a prés felső részét a tartályról, és öntse át a kiperéselt levet (4).

Figyelmeztetés: Abban az esetben, ha a préselés nem folyamatos, bizonyosodjon meg róla, hogy a lemez megfelelően van-e behelyezve a sínekbe, illetve, hogy a fedél megfelelően van-e ráhelyezve a tartályra. Ne fejtse ki aránytalanul nagy erőt a préselés során, ha a nyél forgatásakor nagyobb ellenállás képződik, és a tartály nyílásából már nem folyik lé, ne forgassa tovább a nyelet, és fejezze be a préselést! Mielőtt a fedelet leveszi a kifacsart gyümölcspeppel teli tartályról, először lazítsa ki a préslemez a nyél az óra járásával ellentétes irányba történő elforgatásával.

Jó tipp: A kiperéselt almapépet ne dobja ki, kiválóan felhasználható egészséges és finom töltelékként süteményekbe, pl. almás rétesbe és has.

Burgonya és uborka préselése

A HANDY almaprés kiválóan alkalmas a felesleges folyadék könnyű kiperéseléséhez a durvára reszelt burgonyából és uborkából, tócsni és tatziki készítéséhez. A reszelt burgonya és uborka préselésénél pontosan úgy járjon el, mint az almánál.

Tisztítás:

Első használat előtt szedje szét a prést, mossa el folyó víz alatt, és hagyja megszáradni. A szétszerelésnél csavarja le a fedelet, csavarja ki a préscsavarból, vegye le a préslemez, majd csavarja le a forgatható nyelet (5). A termék minden része szokványos tisztítószerrel mosható folyó víz alatt, mosogatógépbe alkalmas.