

## Használati útmutató

### onWALL konyhai falitároló

#### Leírás (képek)

1. Tartószerkezet
2. Átlátszó polc (csak 899722 és 899724)
3. Élelmiszerfólia tároló
  - a. Fólia adagoló
  - b. Távtartó gyűrűk
  - c. Él
  - d. Távtartó gyűrűk
4. Alufólia tároló
5. 3 fiók (csak 899724)
6. Papírtörő tároló
7. A szereléshez szükséges tartozékok (4 csavar tiplivel)

#### A tárolók leválasztása

A szerkezet falra szerelése előtt nyomja meg a fiókok és tárolók oldalán található gombokat, és válassza le őket a tartószerkezettől (1. kép).

#### Falra rögzítés

A tartószerkezetet helyezze a falon kiválasztott helyre, jelöljön ki 4 pontot a nyílások kifűrésására, és a mellékelt csavarokkal és tiplikkel erősítse a szerkezetet a falhoz (2. kép).

#### Élelmiszerfólia tároló

##### Az élelmiszerfólia felhelyezése

A tárolót válassza le a tartószerkezettől, nyissa ki és mindkét távtartó gyűrűt szúrja be az élelmiszerfólia tekercsbe (3. kép).

A fóliát helyezze a tárolóba úgy, hogy a vége a tekercs végéből kifelé mutasson a segédlistán keresztül (4. kép), és a távtartó gyűrűk a segédbarázdákban legyenek elhelyezve (5. kép).

A távtartó gyűrűk fogazott részének forgatásával igazítsa a fóliát olyan pozícióba, hogy a tároló közepén legyen, és ne mozogjon oldalra (6. kép).

A fólia végét húzza ki, feszítse ki a segédlistán keresztül, a tárolót csukja be, és a fóliát az éllel válassza le (7. kép).

A tárolót illessze a tartószerkezetre.

## **Használat**

Minden használat előtt először emelje meg a fóliát az adagolóval - a vége hozzátapad a tároló elülső részéhez, és készen áll a leválasztásra (8. kép).

A fólia végét fogja meg mindkét kezével, húzza ki a tárolóból, feszítse ki a segédlistán keresztül, majd a fóliát az éllel válassza le (9. kép).

A fólia vége a leválasztás után a segédlistában marad, nem húzódik vissza a tárolóba és nem tapad a tekercshez.

Az élelmiszerfólia tárolót használja a falra függesztve vagy a szerkezettől leválasztva (10. kép).

Alufólia tároló

### **Az alufólia felhelyezése**

A tárolót válassza le a tartószerkezettől, nyissa ki és mindkét távtartó gyűrűt szúrja be az alufólia tekercsbe.

Az alufóliát helyezze a tárolóba úgy, hogy a vége a tekercs végéből kifelé mutasson a segédlistán keresztül, és a távtartó gyűrűk a segédbarázdákban legyenek elhelyezve.

A távtartó gyűrűk fogazott részének forgatásával igazítsa az alufóliát olyan pozícióba, hogy a tároló közepén legyen, és ne mozogjon oldalra.

Csukja be a tárolót, majd illessze a tartószerkezetre.

## **Használat**

Az alufólia végét fogja meg mindkét kezével, húzza ki, feszítse ki a leválasztó élen keresztül és tépje le (11. kép).

Az alufólia tárolót használja a falra függesztve vagy a szerkezettől leválasztva.

### **Papírtörő tároló**

Válassza le a tárolótól a rudat (12. kép), helyezze rá a papírtörő tekercset, és illessze vissza a tárolóba (13. kép). A papírtörő leválasztásakor tartsa a tekercset a kezével.

### **Átlátszó polc**

A polc belsejében található elválasztók levehetőek (14. kép).

## **3 fiók**

A fiókban tároljon kisebb konyhai eszközöket.

## **Karbantartás**

A tartószerkezetet és a tárolókat szükség esetén nedves törlőronggyal tisztítsa, majd szárítsa meg, ne tisztítsa mosogatógépben.