Használati útmutató

Kávé és tea elkészítése
Vegye le a kancsó szűrővel ellátott fedőjét. A kannába szórjon megfelelő mennyiségű őrölt kávét vagy teát. Válasszon durván őrölt kávét, a finoman őrült kávé eltömítheti a szűrőt.

A kannába öntsön megfelelő mennyiségű forró vizet - legfeljebb a perem aljától számított 2,5 cm-ig. A kannába ne öntsön forrásban lévő vizet, a forráspont elérését követően várjon néhány másodpercet.

A frissen felöntött kávét alaposan keverje el. Ne használjon fém kanalat vagy egyéb fém eszközt. A teát ne keverje.

Ezt követően helyezze fel a szűrővel ellátott fedőt, NE NYOMJA LE, az italt hagyja kilúgozni. Kávé esetén 4 perc elegendő, tea esetén a lúgozást folytassa annak fajtája és íze függvényében. A megfelelő idő elteltét követően nagyon lassan kezdje el lenyomni a szűrőt, a fedőt fogja a kezével, a kiöntő nyílást fordítsa el az Öntől ellenkező irányba. A kávé vagy tea fogyasztásra kész, amint a szűrő eléri a legalsó helyzetét.
Az italt a szűrő legalsó helyzetében tartva töltse ki - ne húzza fel.

Amennyiben a szűrő eltömődött, és a lenyomása nagyobb erőt igényel, azonnal szakítsa meg az ital elkészítését. A szűrőt vegye ki a kancsóból, mossa át vízsugár alatt, a kávét ismételten keverje meg, és folytassa a szűrő lenyomását, semmilyen esetben ne nyomja nagyobb erővel.

Kancsó karbantartása
Első használat előtt alaposan mossa el és szárítsa meg a termék valamennyi részét. Az üvegedény mosogatógépben tisztítható, a fém és műanyag alkatrészek mosogatógépben nem tisztíthatók.

Mosogatóba történő behelyezés előtt az edényt óvatosan vegye ki. A szűrőt minden használatot követően alaposan öblítse át, eltávolítva belőle a kilúgozott ital maradványait. Nagymértékű szennyeződés esetén a szűrőt hagyja ázni, majd öblítse át vízsugár alatt. A tisztításhoz ne használjon fém súrolóeszközt, agresszív vegyszereket vagy homok alapú tisztítószereket.

Biztonsági előírások
A kancsó nem alkalmas főzésre és italok melegítésére tűzhelyen, sütőben vagy mikrohullámú sütőben. Minden használatot megelőzően ellenőrizze, hogy az üvegedényen nem találhatóak-e sérülések (karcolás vagy repedés), amennyiben igen, az edényt ne használja. A kávé- és teakészítőt nem használhatják gyerekek vagy csökkent cselekvőképességű személyek - forrázásveszély.